



Przepływomierz do rurociągów częściowo/całkowicie wypełnionych

lub kanałów o nieregularnym kształcie.



Instrukcja użytkownika (wersja dokumentu 1.1)

HydroVision GmbH

Gewerbestraße 61A

87600 Kaufbeuren

Niemcy

HydroVision GmbH

Gewerbestraße 61A 87600 Kaufbeuren Niemcy tel. +49 - 8341 - 9662180 fax +49 - 8341 - 9666030 info@hydrovision.de

www.hydrovision.de

Copyright © 2013HydroVision GmbH

Tekst, ilustracje i tabele przygotowano z największą starannością. Pomimo tego HydroVision GmbH nie bierze żadnej odpowiedzialności, ani prawnej, ani za zdarzenia oraz ich konsekwencje wynikłe z przetwarzania niewłaściwych danych.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być kopiowana, przesyłana w żadnej formie, czy to elektronicznej, przez zapis mechaniczny, fototechniczny, czy na nośnikach danych lub w inny sposób, dopóki wydawca nie wyrazi na to pisemnej zgody.

Wykorzystywanie oprogramowania i towarzyszących materiałów bez praw licencyjnych skutkuje roszczeniami za spowodowane szkody oraz karami pieniężnymi.

HydroVision GmbH nie bierze odpowiedzialności za produkty lub oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie i wynikające z jego użytkowania straty. Zastrzegamy sobie prawa do zmiany opisanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Publikacja niniejsza może zostać uaktualniona i zmodyfikowana bez wcześniejszego poinformowania.



Spis treści

1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	5
1.1. Informacje ogólne6	5
1.1.1. Prawa autorskie	5
1.1.2. Zabezpieczenie i ochrona danych6	5
1.1.3. Odpowiedzialność	õ
1.2. Przeznaczenie	7
1.3. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	7
1.3.1. Autoryzowany personel	7
1.3.2. Symbole ostrzeżeń	7
2. Opis produktu	3
2.1. W zestawie	3
2.2. Przetwornik Modular Transmitter	3
2.3. Oprogramowanie	Э
2.3.1. Wymagania systemowe	9
2.4. Czujniki)
2.4.1. Czujnik prędkości10)
2.4.2. Czujnik do rurociągów10)
2.4.3. Hydrostatyczny czujnik poziomu (opcjonalnie)11	1
2.4.4. Zewnętrzny bezkontaktowy ultradźwiękowy czujnik poziomu (opcjonalnie)11	1
2.5. System montażowy	2
2.6. Tabliczka znamionowa	2
3. Instalacja14	4
3.1. Montaż przetwornika14	4
3.2. Montaż czujników14	4
3.2.1. Montaż czujnika prędkości15	5
3.2.2. Czujnik do rurociągów15	5
3.3. Kalibracja	5
3.4. Przegląd instalacji czujników oraz kombinacji czujników16	õ
4. Podłączenie elektryczne	7
4.1. Komora zaciskowa	3
4.2. Przyporządkowanie styków18	3

4.2.1. Wersja AC	18
4.2. Wersja DC	22
4.3. Podłączanie czujników	23
4.3.1 Podłączanie czujnika prędkości	24
4.3.2. Podłączanie zewnętrznych czujników poziomu	24
4.4. Podłączanie przetwornika	26
4.4.1. Panel sterowania i wyświetlacz LCD	26
5. Komunikacja z przetwornikiem	28
6. Programowanie	30
6.1. Logowanie	30
6.2. Struktura menu	31
6.2.1. Przegląd głównych pozycji menu i odpowiadających im funkcji podmenu	32
6.3. Wybór języka	34
6.4. Strona główna – przegląd	35
6.5. Graph - Wykresy – prezentacja danych	37
6.5.1. 3 days – 3 dni	37
6.5.2 Current – Bieżące	38
6.5.4 Profil prędkości - Velocity Profile	39
6.5.5. Ustawienia – Settings	40
6.6. Download – Pobieranie danych	42
6.6.1. Download – Pobieranie danych	42
6.6.2. Ustawienia – Settings	43
6.7. Parametryzacja – Parameter	46
6.7.1. Geometry – Geometria	46
6.7.1.1. Poziom osadu- Sludge level	52
6.7.2. Poziom wody – Water level	53
6.7.3. Obliczanie przepływu – Discharge calculation	57
Discharge calculation [Obliczanie przepływu]	57
6.7.4. Kalibracja – Calibration	58
6.7.5. Podstawianie – Replacement	62
6.8. I/OS - Cyfrowe/Analogowe wejścia (In) i wyjścia (Out)	65
6.8.1. Wejścia analogowe – analog In	65
6.8.2. Wyjście analogowe – Analog out	67
6.8.3. Wejście cyfrowe – Digital In	69

6.8.4.Wyjście cyfrowe – Digital Out	69
6.8.5. Wartości użytkowników – User values	
6.9. Ustawienia – Settings	
6.9.1. Rejestrowanie	
6.9.2. Dzienniki – Log files	74
6.9.3. Jednostki – Units	
6.9.4. Wyświetlane jednostki – Displayed Units	80
6.9.5. Sumator – Totalizer	
6.9.6. Przegląd danych – Data Overview	
6.10. Komunikacja – Communication (Ustawienia sieciowe)	
6.10.1. Sieć – Network	
Sieć (Network)	
6.10.2. FTP	
6.10.3. Modbus	
6.11. Opcje dodatkowe – Extras	89
6.11.1. Język – Language	89
6.11.2. Data i czas – Date Time	
6.11.3. Wyświetlacz LCD – LCD Display	
6.11.4. Zarządzanie energią – Power menagment	
6.11.5. Zapisz/ Załaduj konfigurację – Save/Load Config	
6.12. Zarządzanie użytkownikiem	
6.12.1. Skróty	
7. Serwis	
7.1. Konserwacja	
7.2. Błędy	
7.3. Wsparcie techniczne	
7.4. Zwrot / Naprawa	
7.5. Utylizacja	
8. Dane techniczne	101
8.1. Okienka skanowania (SCAN Windows)	
8.2. Dane techniczne	103

1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1.1. Informacje ogólne

Instrukcja ta zawiera wszystkie konieczne informacje do operowania oraz efektywnego i bezpiecznego użytkowania przepływomierza Q-Eye PSC MT. Zawarte są w niej również ważne informacje dla udanej instalacji, przekazania, użytkowania i konserwowania urządzenia.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać tą instrukcję. By zapobiec uszkodzeniom przepływomierza, należy używać go zgodnie z opisanym poniżej przeznaczeniem. Dokument ten zawsze trzymaj pod ręką w sąsiedztwie urządzenia.

1.1.1. Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszego dokumentu jest chroniona przez prawo autorskie. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być kopiowana, przesyłana w żadnej formie, czy to elektronicznej, przez zapis mechaniczny, fototechniczny, czy na nośnikach danych lub w inny sposób, dopóki wydawca nie wyrazi na to pisemnej zgody.

1.1.2. Zabezpieczenie i ochrona danych

Wszystkie dane powinny zostać przed instalacją skopiowane na dowolne urządzenie peryferyjne przeznaczone do przechowywania danych. HydroVision nie bierze odpowiedzialności za żaden przypadek utraty danych zaistniały na skutek użytkowania tego i każdego innego produktu HydroVision.

Bezpieczeństwo danych zapewnione jest przez nazwę użytkownika oraz hasło. Dane zostaną zapisane na serwer z właściwymi środkami bezpieczeństwa, by zapewnić ochronę przed utratą, zniszczeniem lub nieautoryzowaną edycją.

Jednocześnie informujemy, że transmisja danych przez Internet zawsze łączy się z pewnym ryzykiem. Nie ma możliwości całkowicie pewnego zabezpieczenia danych przed nieautoryzowanym dostępem strony trzeciej.

1.1.3. Odpowiedzialność

W wypadku niewłaściwego lub niezamierzonego użycia urządzenia, nie bierzemy odpowiedzialności za jego prawidłowe działanie. Niewłaściwa instalacja i użytkowanie skutkują utratą gwarancji. HydroVision dołożyło wszelkich starań, by zapewnić właściwą treść niniejszego dokumentu. Nie mniej jest możliwe, że zawiera on nieścisłe dane techniczne, błędy drukarskie lub innego typu. Nasze produkty są ciągle modernizowane i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia. HydroVision nie bierze odpowiedzialności za żadne nieścisłości występujące w niniejszym dokumencie, tak jak za uszkodzenia, bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub inne, które mogą być skutkiem nieścisłości, włączając w to straty danych i zysków. Informacje zawarte w tej instrukcji mogą zostać zmienione bez powiadomienia. HydroVision zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu lub sterowników i nie bierze odpowiedzialności za możliwe konsekwencje tych zmian.

1.2. Przeznaczenie

Przepływomierz Q-Eye PSC MT wykonuje pomiary przepływu w całości lub częściowo wypełnionych rurociągach o średnicy od 100 do 2000 mm (4 do 80 cali) oraz w kanałach otwartych o głębokości od 40 do 2000 mm (1,5 do 80 cali).

Zastosowania:

- Systemy kanalizacyjne sanitarne (badanie wycieków, modelowanie hydrauliczne, informacja o zdarzeniach, analiza trendów długoterminowych)
- Systemy kanalizacyjne ogólnospławne (badanie wpływu na środowisko)
- Oczyszczalnie ścieków (pomiary napływu, kontrolna procesów w czasie rzeczywistym, kontrola odpływu)
- Kanały nawadniające (zarządzanie dostawami wody)
- Przemysł (pomiar przepływu, optymalizacja procesów)
- Monitoring kanalizacji burzowej

1.3. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1.3.1. Autoryzowany personel

Instalacja, podłączenie do sieci elektrycznej, przekazanie, użytkowanie i konserwacja urządzenia muszą być prowadzone przez wykwalifikowany, przeszkolony i autoryzowany personel. Instrukcja obsługi musi zostać przeczytana przez obsługujący urządzenie personel. Podczas pracy z urządzeniem zawsze musi być noszona wymagana odzież ochronna. Muszą być przestrzegane wszelkie standardy dotyczące bezpieczeństwa i profilaktyki wypadków odpowiednie dla danego kraju.

1.3.2. Symbole ostrzeżeń

Niedopatrzenia w przestrzeganiu zaleceń zawartych w ostrzeżeniach mogą skutkować uszkodzeniami. Producent nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności. Ostrzeżenia w niniejszej instrukcji są oznaczone następującymi symbolami:

Instrukcje bezpieczeństwa oznaczone są następującymi symbolami:



2. Opis produktu

Q-Eye PSC MT stanowi kombinację dwóch czujników ultradźwiękowych do ciągłego pomiaru prędkości i poziomu wody. Zależnie od warunków panujących w miejscu pomiaru może zostać do niego podłączony alternatywny czujnik poziomu (np. czujnik hydrostatyczny lub bezkontaktowy ultradźwiękowy czujnik poziomu).

2.1. W zestawie



Uwaga!

Sprawdź czy opakowanie oraz jego zawartość nie są uszkodzone. Sprawdź czy dostawa jest kompletna i zgodna z listem przewozowym oraz Twoim zamówieniem. Jeśli stwierdzono uszkodzenie lub braki prosimy o kontakt z HydroVision.

Przedmiot dostawy zawiera:

- Przetwornik Q-Eye PSC MT
- Czujnik prędkości typu mysz lub czujnik przeznaczony do zastosowania w rurociągu
- Instrukcja użytkownika
- Raport z testów fabrycznych

Akcesoria:

- Zewnętrzny hydrostatyczny lub ultradźwiękowy czujnik poziomu
- Modem GPRS instalowany wewnątrz przetwornika
- Czterozakresowe anteny GSM/GPRS
- System montażowy (płyty do montażu czujnika, wewnętrzne pierścienie montażowe)
- Szyny montażowe do czujników

2.2. Przetwornik Modular Transmitter

Przetwornik Modular transmitter został zaprojektowany do obsługi i ultradźwiękowych czujników do pomiaru przepływu. Jest on kompatybilny z innymi systemami pomiarowymi HydroVision (typu travel-time, pulse-Doppler, pulse coherent lub bezkontaktowymi). Kompaktowy komputer ze stopniem ochrony IP65 (NEMA 4X) zawiera wszystkie niezbędne algorytmy i oprogramowanie zapewniające dokładności i powtarzalność pomiarów. Posiada on wyświetlacz 2x20 znaków i czteroprzyciskową klawiaturę. Wszystkie dane konfiguracyjne, pomiarowe i obliczeniowe przechowywane są na karcie pamięci SD o pojemności 2 GB. Kontroluje on proces pomiaru, oblicza wartość przepływu i zapewnia dowolnie programowalne wyjścia, możliwość ustawiania alarmów, i odczyty totalizera.



Rys.1: a) wygląd zewnętrzny przetwornika przeznaczonego do montażu naściennego, b) wymiary

2.3. Oprogramowanie

Q-Eye PSC MT jest programowany i zarządzany poprzez oprogramowanie oparte na przeglądarce internetowej, które w prosty sposób może być uruchomione za pośrednictwem sieci WiFi lub LAN na każdym komputerze stacjonarnym, notebooku, tablecie lup smartfonie niezależnie od miejsca, czasu i systemu operacyjnego. Graficzny interfejs użytkownika umożliwia łatwe przekazanie sprzętu użytkownikowi, szybką parametryzację miejsca pomiaru oraz proste zarządzanie danymi oraz ich wizualizację.

Główne funkcjonalności:

- Intuicyjne menu użytkownika
- Bezpośrednie połączenie (WiFi) z systemem pomiarowym
- Automatyczna detekcja systemu pomiarowego poprzez jego numer IP
- Informacja o statusie systemu, alarmy
- Łatwa parametryzacja i przekazanie systemu
- Elastyczna wizualizacja danych (np. wykresy tworzone w czasie rzeczywistym, wykresy danych historycznych, profile przepływu)
- Zapisywanie danych przychodzących i łatwe ich przesyłanie
- Zdalna diagnostyka, serwis i konserwacja systemu
- Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem poprzez indywidualny system autoryzacji dostępu

2.3.1. Wymagania systemowe

Połączenie sieciowe (WiFi LAN)

 Standardowa przeglądarka w aktualnej wersji np. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera, iOS (Safari), Android Browser.

2.4. Czujniki

2.4.1. Czujnik prędkości

Ultradźwiękowy czujnik wykonuje pomiar prędkości przepływu i poziomu wody na zasadzie Pulse-Doppler. Małe rozmiary czujnika oznaczają mniejszą interferencję i bardziej dokładne pomiary, szczególnie w warunkach niskiego przepływu.



Rys. 2: a) Czujnik prędkości (typu mysz), b) schemat ultradźwiękowego pomiaru prędkości I poziomu wody, c) wymiary (mm)

2.4.2. Czujnik do rurociągów

Czujnik zaprojektowany został do pomiarów w częściowo i całkowicie wypełnionych rurociągach w sytuacjach gdy istnieje wyłącznie dostęp z zewnątrz. W częściowo wypełnionych rurociągach jest używany w połączeniu z hydrostatycznym czujnikiem poziomu. Czujniki tego typu mogą być instalowane w istniejącym rurociągu przez dwucalowy zawór kulowy. Daje to możliwość wyciągnięcia

czujnika w przypadku konieczności naprawy, wymiany lub czyszczenia bez koniczności odpompowania wody.



Rys. 3: a) czujnik wewnętrzny, b) schemat umieszczenia czujnika wewnętrznego w rurociągu, c) wymiary (mm)

2.4.3. Hydrostatyczny czujnik poziomu (opcjonalnie)

Zewnętrzny czujniki hydrostatyczny jest w pełni zanurzalnym czujnikiem do hydrostatycznego pomiaru poziomu. Zależnie od warunków w miejscu pomiaru czujnik powinien być umieszczony na dnie lub nieco powyżej dna (jeśli występują osady lub bardzo wysokie stany wody). Dla małych kanałów (średnica poniżej 30 cm) rekomendujemy montaż czujnika na płycie montażowej około 10 cm za czujnikiem prędkości. W kanałach o większym przekroju poprzecznym czujnik powinien być zamontowany na ścianie kanału.

2.4.4. Zewnętrzny bezkontaktowy ultradźwiękowy czujnik poziomu (opcjonalnie)

Umieszony ponad powierzchnią wody ultradźwiękowy czujnik umożliwia pomiary bezkontaktowe. Generuje on falę, która przemieszcza się w kierunku powierzchni wody i z powrotem. Czas przejścia fali jest rejestrowany i na jego podstawie obliczany jest przebyty dystans skorygowany dzięki pomiarowi temperatury.

2.5. System montażowy

Wszystkie czujniki mogą zostać zamontowana na płycie montażowej. System ten umożliwia montaż w kilka minut redukując czas spędzony w studzience. Czujnik montowany jest najpierw na szynie i wraz z nią może zostać wsunięty w każdy kompatybilny system montażowy, co zapewnia pozycję odpowiednią do prowadzenia pomiaru przepływu przy bardzo niskich poziomach wody. Takie rozwiązanie rekomendujemy przy zastosowaniu czujnika w prostokątnych, trapezowych lub wykopanych bezpośrednio w ziemi kanałach. Rozporowe pierścienie ze stali nierdzewnej upraszczają montaż czujników w przekrojach cylindrycznych. Dostępne one są w sześciu standardowych średnicach od 200 do 600 mm (8-24 cali). Możliwe jest zainstalowanie czujników i zamontowanie kabla do dolnej krawędzi pierścienia przed zejściem do studzienki. Samorozkładalne urządzenie dopasowuje się do wnętrza rury. W rurociągach o średnicy od 500 do 1450 mm (20 – 57 cali) stosowane są pierścienie z pantografem.

2.6. Tabliczka znamionowa



Uwaga! Sprawdź tabliczkę znamionową, by upewnić się, że dostarczone urządzenie jest zgodne z Twoim zamówieniem.

Tabliczka znamionowa zawiera istotne dla identyfikacji i użytkowania systemu pomiarowego. Znajduje się prawej strony obudowy przekaźnika.

Device S/N: 000688 Combi Sensor S/N: I-1053.25 Cbl Level Sensor S/N: 26151906 Cbl Power Source: 85-260 V _{AC}	20m
Combi Sensor S/N: I-1053.25 Cbl Level Sensor S/N: 26151906 Cbl Power Source: 85-260 V _{AC}	20m
Level Sensor S/N: 26151906 Cbl Power Source: 85-260 V _{AC}	
Power Source: 85-260 VAC	. 20m
Ro	· 2
Approval: IP65	. て
Purchase Order: 131104 / 1208-2	
manufactured: 04/2014	
Made in Germany	

Power source:	Dane dotyczące zasilania
Approval:	Klasa odporności
Purchase order:	Numer zamówienia
Manufactured:	Rok i miesiąc produkcji

Rys. 1: Tabliczka znamionowa (przykład)

3. Instalacja



Ostrożnie!

Należy pamiętać, że ewentualne błędy montażowe i przyłączeniowe oraz ich skutki są poza naszą kontrolą. Dlatego też producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej obsługi, instalacji i konserwacji sprzętu.

Generalnie, montaż nadajnika i czujnika (ów) w punkcie pomiarowym, a także ustawianie czujników, musi być przeprowadzane przez doświadczonych techników serwisu firmy HydroVision. Ich specjalistyczne know-how oraz doświadczenie zapewni prawidłową instalację dostosowaną indywidualnie do specyficznych warunków miejsca pomiaru.

3.1. Montaż przetwornika



Ostrożnie!

Aby uniknąć nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne, nadajnik powinien być zamontowany w miejscu, które jest chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Należy również zapewnić, aby urządzenie było wystarczająco zabezpieczone przed opadami deszczu.

- Należy wybrać odpowiednią pozycję na powierzchni płaskiej ściany. Sprawdzić, czy w pobliżu nadajnika występuje zasilanie elektryczne. Należy również zapewnić bezpieczne okablowanie.
- Zaznaczyć miejsce do nawiercenia górnego-środkowego otworu.
- Wywiercić otwór dla kołka rozporowego pod śrubę mocującą Ø 8 mm w zaznaczonym miejscu.
- Zamontować nadajnik na ścianie. Należy zastosować odpowiednie śruby i kołki zależnie od konstrukcji ściany i warunków instalacji. Sprawdzić, czy obudowa jest wyrównana w poziomie.
- Następnie, należy zaznaczyć miejsca dla ostatnich dwóch otworów po lewej i prawej stronie na dole obudowy i postępować zgodnie z procedurą opisaną powyżej.
 Należy pamiętać o mocnym dokręceniu śrub.

3.2. Montaż czujników



Zastosowane czujniki muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na skutek uderzeń lub ścierania (np. gruboziarnistym osadem).

Kable sygnałowe czujników są już zainstalowane w czujniku. Długość kabla musi być dostosowana do lokalnych warunków. W zależności od typu, czujnik jest wstępnie zamontowany na płycie montażowej czujnika przez producenta. Umożliwia to montaż i ustawienie czujników przy różnych kształtach przekroju poprzecznego. W zależności od warunków lokalnych, płyta montażowa może być wprowadzona w specjalne uchwyty, w celu ułatwienia instalacji.

3.2.1. Montaż czujnika prędkości

Zwykle prędkość przepływu mierzona jest w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu cieczy ze względu na możliwe turbulencje wywołane przez sam czujnik i kable, które mogą mieć wpływ na pomiar.

Niemniej jednak, czujnik mierzy prędkość przepływu niezależnie od kierunku (Rys. 2). Odczyty uzyskane za pomocą czujników zainstalowanych w kierunku przepływu rejestrowane są jako wartości dodatnie i na odwrót.



Rys. 2: Instalacja czujników w kierunku przeciwnym do przepływu ${\mathbb O}$ i w kierunku przepływu ${\mathbb O}$

Aby uzyskać miarodajny pomiar prędkości przepływu minimalny poziom wody powyżej czujnika powinien być większy niż 4 cm. Jeśli jest to możliwe czujnik prędkości przepływu powinien być zamontowany na dnie kanału. W celu uzyskania wysokiej dokładności pomiarowej niezbędny jest symetryczny rozkład prędkości.

Podczas montażu czujnika z przodu lub z tyłu źródeł zakłóceń i przeszkód takich jak połączenie linii przewodzących, spadków, gwałtownych i silnych zagięć skierowanych ku dołowi, konieczne jest przestrzeganie odległości w górę i w dół przepływu.

Jeśli dno kanału pokrywa osad, czujnik może również zostać zamontowany na bocznej ścianie kanału. W tym przypadku wewnętrzny ultradźwiękowy pomiar poziomu wody musi zostać wyłączony, ponieważ nie będzie działał właściwie. Można wówczas zainstalować zewnętrzny hydrostatyczny czujnik poziomu.

3.2.2. Czujnik do rurociągów

Czujniki do rurociągów mogą być instalowane w metalowych rurociągach poprzez zawór kulowy (instalacja w rurociągu z tworzyw sztucznych lub innych materiałów może wymagać opcjonalnego sprzętu). Maksymalna średnica rurociągu, w którym mogą być instalowane czujniki wprowadzane

wynosi DN2000 mm. Długość kabla czujnika (standardowa długość kabla wynosi 10 m) może być przedłużona do 80 m.

Czujnik wprowadzany przez zawór kulowy jest zamocowany do podstawy montażowej. Gdy przetwornik jest wyjmowany, ciecz znajdująca się w rurze może zostać zatrzymana poprzez zamknięcie zaworu kulowego, dzięki czemu instalowanie i wyjmowanie czujnika może być przeprowadzone bez redukcji ciśnienia w rurociągu. Pierścień uszczelniający typu o-ring oraz nakrętka zabezpieczająca gwarantują bezpieczeństwo użytkownika podczas instalowania i obsługi.

3.3. Kalibracja

W celu osiągnięcia optymalnej dokładności dla układów pomiarowych przepływu przewidzianych dla częściowo wypełnionych przekrojów, zalecana jest kalibracja miejsca pomiarowego (pomiar sieci, pomiar trasujący, itp.). Podczas kalibracji poziom wody w miejscu pomiaru powinien wynosić co najmniej 10 cm. (Instrukcje kalibracji podano w normie DIN EN ISO 748).

3.4. Przegląd instalacji czujników oraz kombinacji czujników

Poniższa tabela zawiera wykaz różnych metod pomiaru poziomu wody w zależności od konkretnych warunków lokalnych. Dla obliczania przepływu, w programie musi zostać określona metoda, tzn. czujnik stosowany do pomiaru poziomu. Poniżej podano również odnośne terminy stosowane w oprogramowaniu.

4. Podłączenie elektryczne



Ostrzeżenie!

- Nieprawidłowe podłączenie może spowodować obrażenia ciała lub śmierć. Podłączenie elektryczne musi być wykonane przez uprawnionego elektryka.
- Należy przestrzegać lokalnych przepisów w zakresie instalacji elektrycznych! Przy posługiwaniu się produktami, które są zasilane napięciem elektrycznym, konieczne jest przestrzeganie obowiązujących instrukcji IEC, zwłaszcza IEC 60364, IEC 61558, IEC 60335, IEC 60598-1 oraz IEC 60065.
- Przed otwarciem przyrządu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i upewnić się, czy przyrząd nie jest zasilany. Części, zespoły lub przyrządy mogą być włączane do eksploatacji tylko w przypadku, gdy są one wbudowane w obudowie i zabezpieczone przed dotknięciem. Podczas instalacji ich zasilanie musi być odłączone. Instalowanie przyrządów, części lub zespołów z użyciem narzędzi jest dozwolone jedynie wtedy, gdy są one odłączone od zasilania, natomiast ładunki elektrostatyczne zgromadzone w podzespołach wewnątrz urządzenia są rozładowane. Przebieg kabli lub przewodów, które są połączone do przyrządów, części lub zespołów ciągły pod kątem występowania wad izolacji lub miejsc złamań. W przypadku wykrycia usterki w przewodzie zasilającym, urządzenie należy natychmiast wyłączyć, do czasu wymiany wadliwego przewodu.
- Przy wykorzystywaniu zespołów lub elementów należy upewnić się, czy są zachowane charakterystyki parametrów elektrycznych zgodnie z odpowiednim opisem. W przypadku, gdy nie jest możliwe jednoznaczne wyjaśnienie niekomercyjnym użytkownikom końcowym, które zmienne elektryczne obowiązują dla danej części lub zespołu, jak ma być wykonane zewnętrzne okablowanie, które elementy zewnętrzne lub dodatkowe urządzenia mogą być podłączone oraz jakie wartości przyłączeniowe mogą mieć te zewnętrzne komponenty, zawsze należy kontaktować się z ekspertem celem uzyskania odpowiedniej informacji.
- Przed oddaniem do eksploatacji, należy zasadniczo sprawdzić, czy przyrząd lub zespół nadaje się do danego zastosowania. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, należy wyjaśnić je z ekspertem technicznym lub producentem stosowanego zespołu.
- Należy porównać dane na tabliczce znamionowej i sprawdzić właściwe napięcia zasilania na tabliczce znamionowej.
- Wprowadzić kabel zasilania i kable sygnałowe przez odpowiednie przepusty kablowe.

4.1. Komora zaciskowa



Ostrzeżenie!

Ryzyko porażenia prądem! Przed otwarciem urządzenia należy wyłączyć zasilanie. Zabrania się instalowania lub podłączania instalacji elektrycznej urządzenia, gdy jest podłączone do zasilania. Zignorowanie tej zasady może spowodować nieodwracalne uszkodzenia układów elektronicznych.

Konfiguracje zacisków zostały ustalone przez producenta w zależności od rodzaju i specyfikacji zamówionego przepływomierza.

Informacje dotyczące podłączania dodatkowych komponentów podano w przyporządkowaniu styków znajdującym się w kolejnych rozdziałach. W celu otwarcia komory zaciskowej należy odkręcić pokrywę obudowy.



Rys. 3: Przegląd komory zaciskowej

4.2. Przyporządkowanie styków

4.2.1. Wersja AC

Pola bloku zacisków:

- A Napięcie zasilające (przyporządkowanie styków # 1,2)
- B Złącza wyjść przekaźnikowych, wejścia/wyjścia, MODBUS (przyporządkowanie styków # 3-20)
- Blok złącza czujnika (przyporządkowanie styków # 71 78)
- D RS485 (przyporządkowanie styków # 21-26), Modem (przyporządkowanie styków # 27-30), Gniazdo karty SIM, RJ45
- E Zacisk uziemiający
- F Bezpiecznik
- G Wyświetlacz LC
- H Przepusty kablowe anten
- I Obszary przepustów kablowych dla bloków A, B, C, D



Rys. 4: Przyporządkowanie styków (#1-30) bloków zacisków dla wersji AC

Blok	Nr		
	(linia) (nr)	Nazwa	Opis
0	(I) (1)	Ν	napięcie zasilania / zasilanie
	(II) (1)	Р	napięcie zasilania, 80 – 260 V AC
Napięcie	(111) (1)	PE	uziemienie ochronne; zacisk uziemienia
zasilania	(I) (2)	PE	uziemienie ochronne; zacisk uziemienia
	(11) (2)	PE	uziemienie ochronne; zacisk uziemienia
	(111) (2)	PE	uziemienie ochronne; zacisk uziemienia
2	(1) (3)	NO1	Przekaźnik 1
	(II) (3)	COM1	dostępny styk normalnie zamknięty (NC) lub normalnie otwarty
	(III) (3)	NC1	maks. 250 V / 1A AC, maks. 40 V / 1A DC
Wyjścia	(I) (4)	NO2	Przekaźnik 2
przekaźnikowe	(11) (4)	COM2	dostępny styk normalnie zamknięty (NC) lub normalnie otwarty
	(111) (4)	NC2	maks. 250 V / 1A AC, maks. 40 V / 1A DC
	(I) (5)	NO3	Przekaźnik 3
	(II) (5)	COM3	dostępny styk normalnie zamknięty (NC) lub normalnie otwarty
	(111) (5)	NC3	maks. 250 V / 1A AC, maks. 40 V / 1A DC
	(I) (6)	NO4	Przekaźnik 4
	(II) (6)	COM4	dostępny styk normalnie zamknięty (NC) lub normalnie otwarty

	(III) (6)	NC4	maks. 250 V / 1A AC, maks. 40 V / 1A DC
3	(I) (7)	+D01	wyjście impulsowe 1 (+) szerokość impulsu / częstotliwość regulowana
	(11) (7)	- DO1	wyjście impulsowe 1 (-)
	(111) (7)	+24V	
Cyfrowe	(I) (8)	+DO2	wyjście impulsowe 2 (+) szerokość impulsu / częstotliwość regulowana
wejścia/	(11) (8)	- DO2	wyjście impulsowe 2 (-)
wyjścia	(111) (8)	GND	
	(I) (9)	+DI1	wejście cyfrowe 1 (+) maks. 30 V
	(11) (9)	- DI1	wejście cyfrowe 1 (-)
	(111) (9)	+24V	
	(I) (10)	+DI2	wejście cyfrowe 1 (+) maks. 30 V
	(II) (10)	- DI2	wejście cyfrowe 1 (-)
	(III) (10)	GND	
4	(I) (11)	A	MODBUS
	(II) (11)	В	MODBUS
MODBUS	(III) (11)	+24V	
	(I) (12)	Y	MODBUS
	(II) (12)	Z	MODBUS
	(III) (12)	GND	
5	(I) (13)	+A01	wyjście analogowe 1 (+) aktywne, 4-20 mA, obciążenie < 550 W
	(II) (13)	-A01	wyjście analogowe 1 (-)
Wyjścia	(III) (13)	+24V	
analogowe	(I) (14)	+AO2	wyjście analogowe 2 (+) aktywne, 4-20 mA, obciążenie < 550 W
	(11) (14)	-AO2	wyjście analogowe 2 (-) 0/4 to 20 mA
	(111) (14)	GND	
	(I) (15)	+AO3	wyjście analogowe 3 (+) aktywne, 4-20 mA, obciążenie < 550 W
	(II) (15)	-AO3	wyjście analogowe 3 (-) 0/4 to 20 mA
	(III) (15)	+24V	

	(I) (16)	+AO4	wyjście analogowe 4 (+) aktywne, 4-20 mA, obciążenie < 550 W
	(II) (16)	-AO4	wyjście analogowe 4 (-) aktywne, 4-20 mA, obciążenie < 550 W
	(III) (16)	GND	
6	(I) (17)	+AI1	wejście analogowe 1 (+) 4-20 mV
	(II) (17)	-Al1	wejście analogowe 1 (-)
	(III) (17)	+24V	
Wejścia	(I) (18)	+AI2	wejście analogowe 2 (+) 4-20 mV
analogowe	(II) (18)	-AI2	wejście analogowe 2 (-)
	(III) (18)	GND	
	(I) (19)	+AI3	wejście analogowe 3 (+) 4-20 mV
	(II) (19)	-AI3	wejście analogowe 3 (-)
	(III) (19)	+24V	
	(I) (20)	+AI4	wejście analogowe 4 (+) 4-20 mV
	(11) (20)	-AI4	wejście analogowe 4 (-)
	(111) (20)	GND	
Ø	(21)	A	RS485
	(22)	В	RS485
RS485	(23)	Y	RS485
	(24)	Z	R\$485
	(25)		nie podłączone
	(26)		nie podłączone
8	(27)		modem analogowy / ISDN
	(28)		modem analogowy / ISDN
Modem	(29)		nie podłączone
	(30)		nie podłączone
9	Gniazdo karty	SIM	

0	LAN RJ45

Należy pamiętać, że wartości We/Wy są programowane w menu głównym We/Wy oprogramowania (patrz 6.8.)

Elementy dodatkowe

Bezpiecznik	Wersja AC: Bezpiecznik T1A / 250V 5x20
Obsługa	Interfejs serwisowy do podłączenia PC / notebooka
Kontrolka LED	Lampka miga podczas transmisji danych GSM

4.2. Wersja DC

Przyporządkowanie styków wersji DC różni się tylko przyporządkowaniem bloku ⁽²⁾ (napięcie zasilania).

Blok	Nr.						
	(linia) (nr.)	Nazwa	Opis				
0	(I) (1)	+DC IN	napięcie zasilania 24 V, pobór prądu 10-20 W				
Napięcie	(II) (1)	- DC IN	napięcie zasilania				
zasilania	() (1)	PE	uziemienie ochronne; zacisk uziemienia				
	(I) (2)	PE	uziemienie ochronne; zacisk uziemienia				
	(11) (2)	PE	uziemienie ochronne; zacisk uziemienia				
	(111) (2)	PE	uziemienie ochronne; zacisk uziemienia				
2	Datra pravpora	radkowania st					
3		atrz przyporządkowanie styków wersji AC.					
4							
5							
6							

\bigcirc		
8		
9		
10		

Elementy dodatkowe

Bezpiecznik	Wersja DC: Bezpiecznik T3, 15 A/ 250V 5x20
Obsługa	Interfejs serwisowy do podłączenia PC / notebooka
Kontrolka LED	Lampka miga podczas transmisji danych GSM

4.3. Podłączanie czujników

Napięcie zasilania czujników jest doprowadzane przez nadajnik. Nadajnik jest dostarczany z już podłączonym kablem sygnałowym czujnika prędkości (Rys. 5). Tym niemniej, jeśli jest to konieczne, kabel może być odłączony od nadajnika i ponownie podłączony ponownie przez wykwalifikowany personel.



Ostrożnie!

Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla, należy upewnić się, że zasilanie jest wyłączone.

Połączenia czujnika muszą być przeprowadzane zgodnie ze schematem połączeń, czyli kolory kabli muszą być zgodne z przyporządkowaniem styków (patrz Rys. 8).

Przy podłączaniu kabla, osłonę należy usunąć tylko na maksymalnej długości 4 cm.

Odsłonięta długość kabla musi być krótsza niż 7 mm.

Splecione końce powinny być zaopatrzone w okucie lub ocynowane.

Należy unikać zbyt mocnego zaciskania podczas podłączania kabla do nadajnika. Ściśnięcie kabla konwertera może doprowadzić do zwarcia między sygnałem a ekranowaniem i może uszkodzić nadajnik.

Po podłączeniu kabla przepust kablowy pod obudową powinny być dokręcony.

Wszystkie przewody muszą być zainstalowane tak, aby były zabezpieczone przed

mechanicznym uszkodzeniem. Kable należy mocować mocno do ściany, bez żadnych pętli i krzyżowania w odpowiedniej odległości od ruchomych części w celu uniknięcia wypadków spowodowanych przez potknięcia.



4.3.1 Podłączanie czujnika prędkości

4.3.2. Podłączanie zewnętrznych czujników poziomu

Dodatkowy zewnętrzny czujnik poziomu (hydrostatyczny czujnik poziomu lub bezkontaktowy ultradźwiękowy czujnik poziomu) można podłączyć na bloku AI (wejście analogowe). W zależności od

typu czujnika możliwe są do połączenia dwa typy okablowania (pętla 2-przewodowa lub pętla 4przewodowa).

Połączenie czujnika musi być przeprowadzone zgodnie ze schematem elektrycznym, czyli kolory kabli muszą być zgodne z przyporządkowaniem styków (patrz Rys. 9).



	(I) (20)	+AI4	wejście analogowe 4 (+) 4-20 mV
	(11) (20)	-AI4	wejście analogowe 4 (-)
	(III) (20)	GND	

4.4. Podłączanie przetwornika

Przetwornik nie posiada dodatkowego włącznika zasilania. Po podłączeniu nadajnika do zasilania wyświetlacz LCD pokazuje zaprogramowane parametry i panel sterowania jest gotowy do pracy

(Rys. 7).





			oprogramowanie. → Resetowanie po 3 sekundach
			Wcisnąć przycisk na dłużej niż 8 sekund > wyłączanie/włączanie zasilania kontrolowane sprzętowo
			→ Ponowne uruchomienie po 3 sekundach
			! Należy używać tylko wtedy, gdy system nie odpowiada.
4		Status WiFi	Wcisnąć, aby włączyć / wyłączyć WiFi
56		Przyciski nawigacji góra / dół	Wciskać, aby poruszać się w obrębie pojedynczych stron wyświetlacza.

Rys. 7: Funkcje panelu sterowania, nadajnika modularnego MT i wyświetlacza



Ostrożnie!

Po podłączeniu elektrycznym, należy ponownie sprawdzić:

Wizualnie ewentualne uszkodzenia nadajnika, kabli, czujników, dławików kablowych.

Sprawdzić, czy obudowa jest właściwie zamontowana, czysta i nieuszkodzona.

Czy wszystkie przepusty kablowe zainstalowane, dokręcone i uszczelnione?

Czy wszystkie dławiki kablowe są dokręcone?

Czy śruby pokrywy obudowy są dobrze dokręcone?



Ostrożnie!

Dopasowanie kabli może być wykonywane tylko przez producenta.

Nie zginać przewodów, aby uniknąć zerwania.

Uszkodzone kable mogą być wymieniane tylko przez producenta.

5. Komunikacja z przetwornikiem

W celu programowania i obsługi **Q-Eye PSC MT** wystarczy podłączyć swój komputer PC, notebook, tablet lub smartfon do przetwornika poprzez WiFi lub LAN wywołując interfejs graficzny użytkownika (GUI) za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.

Ustanowienie komunikacji z nadajnikiem (2 opcje):

1) Komunikacja bezprzewodowa WiFi:

 Włączyć nadajnik. Wyświetlacz wyświetli właściwy predefiniowany SSID (nazwę punktu dostępu) urządzenia: np. hv0223

```
2014/07/09 09:14:30
SSID = hv0223
WiFi = 192.168.0.1
LAN = 10.10.10.223
```

Uruchomić WiFi wciskając przycisk WiFi nadajnika. Odczekać na komunikat statusu "WiFi on!".



- Włączyć PC, notebook, tablet lub smartfon i ustanowić połączenie WiFi zgodnie z konkretnym systemem operacyjnym.
 Wybrać predefiniowaną SSID, aby połączyć nadajnik ze swoim urządzeniem.
 Właściwe domyślne hasło stanowi numer Part number umieszczony na tabliczce znamionowej
- Następnie, otworzyć przeglądarkę i wpisać następujący adres IP w pasku adresowym: 192.168.0.1

Adres IP jest również wyświetlany na wyświetlaczu nadajnika pod WiFi.

- Login Login Username: User Password: Login
- > Interfejs WWW otworzy stronę logowania.

Należy zalogować się posługując się nazwą użytkownika i hasłem, aby rozpocząć pracę z interfejsem użytkownika.

2) Ethernet LAN

Za pomocą kabla RJ45 należy podłączyć nadajnik (gniazdo połączeniowe patrz Rys. 7) z komputerem PC.

Następnie ustanowić połączenie odpowiadające indywidualnym ustawieniom sieci lub skontaktować się z administratorem sieci, aby uzyskać pomoc. Odpowiedni adres IP jest wyświetlany na wyświetlaczu przetwornika pod LAN.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia oprogramowanie automatycznie rozpoznaje podłączony układ pomiarowy poprzez właściwy dla danego układu adres IP.

6. Programowanie

6.1. Logowanie

Po podłączeniu do nadajnika, zostanie wyświetlona strona logowania interfejsu GUI.

► Login [Logowanie]		
		() HydroVision
Login	Login	
	Username: Partner01 Password:	
l Domyślne ustawienia	a przy pierwszym logowaniu:	> Username: hydrovision (Nazwa użytkownika)
		> Password: hydrovision (Hasto)
Funkcja	Ustawienie	Opis
Funkcja ► Logowanie	Ustawienie Username	Opis > Wprowadzanie nazwy użytkownika
Funkcja ► Logowanie	Ustawienie Username Password	Opis > Wprowadzanie nazwy użytkownika > Wprowadzanie hasła
Funkcja ► Logowanie	Ustawienie Username Password & Kliknąć przycisk Login, ab	Opis > Wprowadzanie nazwy użytkownika > Wprowadzanie hasła > wprowadzanie hasła
Funkcja ► Logowanie Pojawi się okno z zapy	Username Username Password & Kliknąć przycisk Login , ab	Opis > Wprowadzanie nazwy użytkownika > Wprowadzanie hasła oy potwierdzić. jnych logowań (zależne od przeglądarki).

Otwiera się strona główna:	* •			() HydroVision
Otwiera się strona giowna.	Hame Graph Devend Parameter 10 te Semage Communication Edates Edates Hore: Battas: Error:	Overview Overview Type: S/N: Location: How: Waterlevel: Volume: Status: Error:	Q-Eye PSC MT HV-00768 IFAT 2014 mV/s m*	Leg is an Parker() ((Liquid)
		Varaion:	fm 1.3.8 Ul-Version: 0.33.5	a A

6.2. Struktura menu

Interfejs użytkownika jest jasno skonstruowany i przedstawia cztery obszary funkcji:

① Menu główne, ② Podmenu, ③ Wybór języka, ④ Logowanie/Wylogowanie



		Home Graph Download	b Należy wybierać klikając na odpowiedni przycisk podmenu.
		Parameter VO s <u>Settings</u> Communication Extras	Wybrana pozycja będzie podświetlana na niebiesko.
2	Podmenu:	Wyświetlanie wybrane edycji dalszych specjal	go elementu menu głównego z podmenu do nych funkcji i ustawień.
		Nagłówek podmenu o	raz odpowiednie pozycje podmenu:
		Przykład:	
		Pozycja menu główneg	go 🕨 Parameter
		Podmenu: ▷ Geometr Calibration ▷ Replace	y ▷ Water Level ▷ Discharge Calculation ▷ ment
		Parameter	
		Geometry Water Level Discharge C	alculation Calibration Replacement
3	Symbole flag	Wybór języka niemiecł	ki i angielski
4	Logowanie/	Prawa strona:	
	Wylogowanie:	Informacje logowania użytkownika) oraz funl	(wyświetla nazwę użytkownika aktualnego <cja <u="">Log-out do zakończenia programu.</cja>

6.2.1. Przegląd głównych pozycji menu i odpowiadających im funkcji podmenu

Home	▷ Overview
	Przegląd statusu układu pomiarowego. (specyfikacja systemu, nazwa miejsca pomiaru, wyświetlane aktualnych odczytów, informacje o stanie, komunikaty błędów, nr wersji)
Graph	▷ 3 Days ▷ Current ▷ History ▷ v-Profile ▷ Settings

	Wizualizacja danych (dane w czasie rzeczywistym, dostosowany szereg czasowy, profil prędkości)
Download	▷ Download ▷ Setting
	Pobieranie danych i transmisja danych.
Parameter	 ▷ Geometry ▷ Water level ▷ Discharge Calculation ▷ Calibration ▷ Replacement
	Parametryzacja profilu pomiarowego, dostosowanie ustawień dla pomiaru poziomu wody, obliczanie przepływu i kalibracja.
l/Os	ight angle Analog In $ ight angle$ Analog Out $ ight angle$ Digital In $ ight angle$ Digital Out
	Ustawienia We/Wy dla cyfrowych i analogowych wejść i wyjść
Settings	 ▷ Logging ▷ Log Files ▷ Units ▷ Displayed Units ▷ Totalizer ▷ Data Overview
	Dostosowane ustawienia dla jednostek, wyświetlanie plików dziennika, przegląd podsumowania danych.
Communication	▷ Network ▷ FTP ▷ Modbus
	Wybór typu komunikacji (LAN, FTP, Modbus) / interfejsu komunikacyjnego dla czujnika.
Extras	▷ Language ▷ Date Time ▷ LC display ▷ Power Management ▷ Save/Load Config.

Ustawienia języka, daty, czasu, transmisji danych, zarządzania zasilaniem oraz plików konfiguracyjnych.

Do opisu interfejsu użytkownika zastosowano następujące symbole:				
•	Pozycja menu głównego			
\triangleright	Podmenu			
6	Kliknięcie myszą, lewym przyciskiem myszy			
>	Wpisywanie, enter, itp.			
•	Wybór z listy menu rozwijalnego			
	Pole wyboru, odznaczone > funkcja nie jest aktywna			
Ø	Pole wyboru, zaznaczone > funkcja jest aktywna			
Update	Polecenia zapisywane są pismem wytłuszczonym			
<u>Link</u>	Link; należy kliknąć na <mark>linku</mark> , aby uaktywnić funkcję			
NOTICE!	Uwaga, porada			

6.3. Wybór języka

Język domyślny przy pierwszym uruchomieniu to język angielski. Aby zmienić język, należy kliknąć pozycję menu głównego > **Extras** [Dodatki]. Aby przełączać się między językami, należy klikać odpowiednie symbole flag.

Extras [Dodatki]

*			() HydroVision	
Home Graph Download	Extras	Log in as Partner01 (<u>Log ou</u>		
Parameter VO s Settings Communication Extras	Language Date Time LC-Dis Default: Thousand separator: Decimal separator: Date format : Date time separator : Time format: HH ↓ .	Daay PowerManagement MM - MM - mm .	get Data	
Funkcja	Ustawienie	Opis		
► Extras	Język ▼ angielski hiszpański niemiecki	> Wybieranie ję: rozwijalnego	zyka z listy menu	
	Dalsze ustawienia dotyc	zące formatu daty	/ i czasu (patrz 6.11.2).	
	\S Kliknij przycisk get Data	, aby potwierdzić da	ane.	

6.4. Strona główna – przegląd



* •				() HydroVision
Home Graph	Overview			Log in as Partner01 (<u>Log out</u>)
Paramete	Overview			
VO s				
Settings	Type:	Q-Eye	e PSC MT	
Communicat	ion S/N:	HV-00	0768	
Extras	Location:	IFAT	2014	
	Flow:	21.14	5 1	m ³ /h
	Waterlevel:	0.156		m
	Volume:	461.9		m ³
	Signal:	80.40	7 dB	
	Status:	OK		
	Error:	_		
	Version:	fm 1. UI-Ve	3.10 ersion: 0.34.3	11. 11. 11.
Funkcja	Ustawienie		Opis	
Overview	Туре [Тур]		Wyświetla naz	wę podłączonego układu pomiarowego.
	S/N [Nr. Ser.]		Wyświetla nur przypisywany a	ner seryjny układu pomiarowego; automatycznie.
	Location [Lokalizacja]		> Wprowadzar	nie nazwy lub lokalizacji miejsca pomiaru.
	Flow [Przepływ]		Wyświetlanie l	bieżącej wartości pomiarowej dla zrzutu.
	Waterlevel [Poziom wody	/]	Wyświetlanie l	bieżącej wartości siły sygnału.
	Volume [Objętość]		Wyświetlanie	e całkowitej objętości.
	Status [Status]		Komunikat st	anu
			Ok / ERROR	
Error [Błąd]	Opis kodów błędów, np. awarie czujników.			
------------------	--			
	(patrz 7.2).			
Version [Wersja]	Wyświetlenie bieżącej wersji fm (przepływomierza) oraz UI (interfejsu użytkownika).			

6.5. Graph - Wykresy – prezentacja danych

Home	For a ph
Graph	
Download	▷ 3 Days ▷ Current ▷ History ▷ v-Profile ▷ Settings
Parameter	
VO s	
Settings	
Communication	To menu składa się z 5 dalszych funkcji i przewiduje różne, elastyczne opcje
Extras	dla graficznego wyświetlania danych, np.
	 prezentacja danych w trybie online, dane w czasie rzeczywistym informacje punktu danych, klikając bezpośrednio na krzywej danych wyświetlanie danych dla okresu zdefiniowanego przez użytkownika, historia danych profil prędkości

indywidualizowane, elastyczne parametry i jednostki miary

6.5.1. 3 days – 3 dni

Wyświetlanie szeregu czasowego obejmujące maksymalnie 3 dni.

ph			
Days Current H	listory v-Profile Settings		
	Last 3 Day	/5	
			0.35
	, V)	↓ ~^	Ŵ
	M	C.	0.3 /***
		+m	0.25
			0.2
FlowRateVol			퍼 (파 <u>0.15</u> 년
10			0.1

Funkcja	Ustawienie	Opis				
3 Days		Wyświetlanie danych z ostatnich 3 dni				
Pasek regulacji czasu		Przedział czasu można wybrać poprzez pasek czasu. W tym celu należy przytrzymać lewym przycisk myszy na końcu paska przeciągnąć pasek w pozycję wybranej daty.				
		12:00 8. Åpr 12:00 9. Åpr 12:00 10. Åpr 8. Apr 9. Apr 10. Åpr Highcharts.com				

6.5.2 Current – Bieżące

Wyświetlanie danych na żywo / w czasie rzeczywistym w wybranym interwale aktualizacji.

3 Days Current History v-Profile Settings	
UpdateInterval Livechart 10 seconds 👻	
Live Data Interval: 10s Next Update: 8	
Zoom 10M All	0.4
	0.35
30 <u> </u>	0.3
■ 単 25	0.25 E
	0.2 VIII
15 International International	0.15 🖻
10	0.1
5	0.05
0 07:59:00 07:59:15 07:59:30 07:59:45 08:00:00 08:00:15	0
07:59:00 07:59:30 08:00:00	
wm	lighcharts.com

Funkcja	Ustawienie	Opis
Current	Interwał aktualizacji	> Czas okresu aktualizacji należy wybrać z listy rozwijanej.
[Bieżące]	▼ 10 sekund	
	15 sekund	
	20 sekund	
	25 sekund	
	30 sekund	

6.5.4 Profil prędkości - Velocity Profile

Wyświetlanie profilu prędkości w funkcji prędkości V / odległości od dna (dolna oś X) i siły sygnału (górna oś X) oraz aproksymowanej krzywej.



6.5.5. Ustawienia – Settings

Wybór parametru dwóch osi Y i opcji wyświetlania.

B Days	Current	History	v-Profile	Settings		
Backgrou	ndColor	Darkbl	ue 🗸			
Y-Left : D	ischarge	•		Y-Right : Vel	ocity	•
aut. Scale	e : 🕅			aut. Scale :		
Min:	Max:			Min:	Max:	
Name	Sho	w Colo	r	Name	Show	Color
				vCell_02		Red 🗸
				vCell_03		Red 🗸
				vCell_04		Red 🗸
				vCell_05		Red 🗸
				vCell_06		Red 🗸
				vCell_07		Red 🗸
				vCell_08		Red 🗸
				vCell_09		Red 🗸
				vCell_10		Red 🗸
				vCell_11		Red 🗸
				vCell_12		Red 🗸
				vCell_13		Red 🗸
				vCell_14		Red 🗸
				vCell_15		Red 🗸
				vCell_16		Red 🗸
				vCell_17		Red 🗸
				vCell_18		Red 🗸
				vm		Red 🗸
ja	Ustawie	enie	Opi	s		
	Backgro	ound	> \\\/	vbieranie kol	oru tła n	rezentacii e
	Color [H	(olor tła]	2 00	y sier arme kon		
	▼ Cier	nnoniebies	iki			

	Niebieski HV Zielony Cyjan Szary	
Y	 Y-Left [Oś Y lewa] Discharge Velocity Volume Length Area Temperature Signal Time 	> Wybieranie parametru, który będzie wyświetlany na lewej osi Y z listy rozwijanej.
Y	Y-Right [Oś Y prawa] ▼ Discharge 	> Wybieranie parametru, który będzie wyświetlany na prawej osi Y z listy rozwijanej.
а	aut. Scale: 🗖	> Zaznaczenie tego pola wyboru, włącza automatyczne skalowanie.
Ν	∕lin:	 > Wprowadzanie minimalnej wartości, która ma być wyświetlania. (wprowadzanie jest możliwe tylko wówczas, jeśli automatyczne skalowanie jest wyłączone)
Ν	Max:	 > Wprowadzanie maksymalnej wartości, która ma być wyświetlania. (wprowadzanie jest możliwe tylko wówczas, jeśli automatyczne skalowanie jest wyłączone)

Li N	st ame	Wyświetlanie wybranego parametru
Sł	now 🗆	> Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia pokazanie wymienionego parametru
Co	olor	> Wybieranie koloru wyświetlania
•	Red [czerwony]	
	Yellow [żółty]	
	Blue [niebieski]	
	Green [zielony]	
	Orange [pomarańczowy]	
	Purple [purpurowy]	
	Magenta	
	White [biały]	
	Pink [różowy]	
	Navy [morski]	

6.6. Download – Pobieranie danych



6.6.1. Download – Pobieranie danych

Ustawienie zakresu czasu dla szeregów czasowych danych.

Download	d:								
Download:	Se	etting	:						
From:	06-M	ar-20	14						
To:	0		Mai	rch 20	014		0		
	Su	Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa		
							1		
	2	3	4	5	6	7	8		
	9	10	11	12	13	14	15		
	16	17	18	19	20	21	22		
	23	24	25	26	27	28	29		
1912 - 1913	30	31						and the state of the	
Funkcja	Ust	awie	enie				Opis	5	
Download [Pobieranie danych]	Fro	m [C	Dd]				> W czas	prowadzanie daty początkowej dla szeregu owego z rozwijanego kalendarza.	
	To [Do]				> Wprowadzanie daty końcowej dla szeregu czasowego z rozwijanego kalendarza.				
	₿ к	likni	j prz	ycisk	Dov	vnlo	ad, a	iby pobrać dane.	
	Uw	aga:	Pob	ieran	ie m	oże	potr	wać kilka minut.	

6.6.2. Ustawienia – Settings

▷ Ustawienia dla wyboru danych i jednostek, które mają być pobierane.

ownload:			Log in as Partner01 (<u>Log ou</u>
Download: Setting:			
Use SI Units		All Data	
Length		Insert Unit in CSV Heade	r
I H	I HAir	I HUS	✓ HWater
Angle			
Area			
FlowRateVolume			
₩ Q Velocity			
VCell_01	VCell_02	VCell_03	VCell_04
VCell_09	vCell_10	VCell_11	vCell_12
VCell_13	VCell_14	✓ vCell_15✓ vm	✓ vCell_16
Volume	Volume		
Temperature	es volume		
TAir Unitless	🗹 TWater		
STATUS			

Concentration			
Salinity			
Signal			
Signal	Signal_01	Signal_02	Signal_03
Signal_04	Signal_05	Signal_06	Signal_07
Signal_08	Signal_09	🔽 Signal_10	Signal_11
Signal_12	Signal_13	Signal_14	Signal_15
Signal_16	Signal_17	Signal_18	
Frequency			
Viscosity			
Mass			
Density			
Power			
Pressure			
DynamicViscosity			
Voltage			

Funkcja	Ustawienie	Opis		
Setting	□ Use SI units	Zaznacz pole wyboru, aby pobrać dane w jednostkach SI.		
[Ustawienie]	Use Display units	Zaznacz pole wyboru, aby pobrać dane w jednostkach wyświetlanych.		
	🗖 All Data	Zaznacz pole wyboru, aby wybrać wszystkie dane przedstawione poniżej.		
		Nie zaznaczać, w przypadku, jeżeli mają być wybierane pojedyncze parametry.		
	Insert Unit in CSV Header	Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić jednostkę w pliku CSV.		
	Z poniższej listy można wybrać pojedyncze parametry, zaznaczając odpowiednie pola wyboru.			

6.7. Parametryzacja – Parameter

Home	
Graph	Parameter [Parametr]
Download	
Parameter	$Descript{Geometry} Descript{Water}$ level $Descript{Poischarge}$ Calculation $Descript{Calibration}$
VO s	
Settings	▷ Replacement
Communication	
Extras	
	Menu zawiera 4 dodatkowe opcje dla
	 Definiowania parametrów przekroju Wykazy matody pomiazy poziamy wody

- Wyboru metody pomiaru poziomu wodyUstawiania parametru dla obliczenia przepływu
- Kalibracji
- Wymiany

6.7.1. Geometry – Geometria

▷ Definiowanie kształtów i wymiarów przekroju poprzecznego, geometrycznych wartości kanałów, odwodnień i rurociągów (według DIN 4263).

Geometry	Water Level	Discharge Calculation	Calibration FM10	Replacement
CrossSection:	Re	ctangular 👻		
Rectangular:	Re U F Tra J T Egg Mo Irre	s <mark>tangular</mark> rofil pezoid rapezoid uth egular	H H	
	-	в,		
Width:	0.1	60 m		
Height:	0.1	90 m		
Sludge Level:	0.0	00 m		
Enable:				
				Undete

Funkcja	Ustawienie	Opis
Geometry [Geometria]	Przekrój porzeczny ▼ Circular [kołowy]	Geometry Water Level Discharge Calculation Calibration CrossSection: Circular Circular: Diameter: Sludge Level: Enable:
	Diameter	> Wprowadzanie średnicy rury (D)
	Sludge Level	> Wprowadzanie grubości warstwy szlamu/osadu (patrz 6.7.1.1)
	Enable 🗖	> ☑ zaznaczenie tego pola wyboru, włącza w pomiarach przekrój kołowy. (□ wyłączanie przekroju kołowego)
	b Kliknij przycisk Update	e, aby zapisać ustawienia dla przekroju kołowego.
	Przekrój porzeczny ▼ Rectangular [prostokątny]	Geometry Water Level Discharge Calculation Calibration CrossSection: Rectangular Image: Constrained of the constrained o
	Width	> Wprowadzanie szerokości (B)
	Height	> Wprowadzanie wysokości (H)

Sludge Level	> Wprowadzanie grubości warstwy szlamu/osadu (patrz 6.7.1.1)
Enable 🗖	> ☑ zaznaczenie tego pola wyboru, włącza w pomiarach przekrój prostokątny. (□wyłączanie przekroju prostokątnego)
igtriangle Kliknij przycisk Up	date, aby zapisać ustawienia dla przekroju prostokątnego.
Przekrój poprzeczny ▼ U-Profile [Profil typu U]	Geometry Water Level Discharge Calculation Calibration Replacement CrossSection: U Profil Image: Calculation Image: Calculation <td< td=""></td<>
Height	> Wprowadzanie wysokości (H) przekroju poprzecznego pokazanego na powyższym rysunku.
Radius	> Wprowadzanie promienia półokręgu.
Sludge Level	> Wprowadzanie grubości warstwy szlamu/osadu. (patrz 6.7.1.1)
Enable 🗖	> ☑ zaznaczenie tego pola wyboru, włącza w pomiarach przekrój typu U. (□wyłączanie przekroju typu U)
$igbar{b}$ Kliknij Update, ab	y zapisać ustawienia dla przekroju trapezoidalnego.

Przekrój poprzeczny	Geometry Water Level Discharge Calculation Calibration			
▼ Trapezoid (trapez)	CrossSection: Trapezoid: Width: Height: Angle_left: Angle_right: Sludge Level: Enable:	Trapezoid •		
Width	> Wprowadza	nie szerokości (B) przekroju.		
Height	> Wprowadza	nie wysokości (H) przekroju.		
Angle_left	> Wprowadza	nie lewego kąta ($lpha$).		
Angle_right	> Wprowadza	nie prawego (β).		
Sludge Level	> Wprowadza	nie grubości warstwy szlamu/osadu.		
Enable 🗖	> ☑ zaznacze pomiarach pr (□ wyłączanie	nie tego pola wyboru włącza / wyłącza w zekrój trapezowy. e przekroju trapezowego)		
igbbar b Kliknij przycisk Cross L trapezowego.	Jpdate, aby za	pisać ustawienia dla przekroju		

Przekrój poprzeczny	Geometry Water Level Discharge Calculation Calibration Replacement		
▼ Transaid	CrossSection: J Trapezoid 👻		
▼ J Trapezolu	J Trapezoid:		
[Trapez typu J]	Width B: 0.000 m Width b: 0.000 m H H H H H H H H H Width b: 0.000 m Height H: 0.000 m Sludge Level: 0.000 m Enable: Image: Contract of the second seco		
Width B	> Wprowadzanie górnej szerokości (B) przekroju.		
Width b	> Wprowadzanie dolnej szerokości (b) przekroju.		
Height H	> Wprowadzanie górnej wysokości H przekroju.		
Height h	> Wprowadzanie dolnej wysokości h przekroju.		
Sludge Level	> Wprowadzanie grubości warstwy szlamu/osadu.		
Enable 🗖	> ☑ zaznaczenie tego pola wyboru włącza / wyłącza w pomiarach przekrój trapezowy.		
	(🗆 wyłączanie przekroju trapezowego)		
${\mathbb f}$ Kliknij przycisk Update, aby zapisać ustawienia dla przekroju trapezowego J.			



Radius	> Wprowadzanie promienia (r).
Sludge Level	> Wprowadzanie grubości warstwy szlamu/osadu. (patrz 6.7.1.1)
Enable 🗖	> zaznaczenie tego pola wyboru włącza / wyłącza w pomiarach przekrój jajowaty. (🗆 wyłączanie przekroju owalnego)
b Kliknij przycisk Updat e	e, aby zapisać ustawienia dla przekroju owalnego.
Przekrój poprzeczny ▼ Mouth [gruszkowaty]	Geometry Water Level Discharge Calculation Calibration CrossSection: Mouth Image: Calculation Image: Calculation Mouth (DIN 4263): Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Mouth (DIN 4263): Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Radius: 0.000 m Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Sludge Level: 0.000 m Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Enable: Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Update Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation
Radius	> Wprowadzanie promienia (r).
Sludge Level	> Wprowadzanie grubości warstwy szlamu/osadu. (patrz 6.7.1.1)
Enable 🗖	> ⊠ zaznaczenie tego pola wyboru włącza / wyłącza w pomiarach przekrój typu ustnik. (□wyłączanie przekroju typu gruszkowatego)
b Kliknij przycisk Updat e	e, aby zapisać ustawienia przekroju typu ustnik.

Przekrój poprzeczny ▼ Irregular Polynom [Wielobok nieregularny]	Geometry Water Level Discharge Calculation Calibration CrossSection: Irregular Irregular Enable: # of points: 89 X-Axis: [m] y-Axis: [m] Y - Axis: [m] y-Axis: [m] 9 9 1 0 13 9 5 1 20 2 2 1 21 2 2 2 25 0.39 -0.1 -0.6 -0.1 -0.6 30 -1.3 -1.84 35 -1.84 -1.84 35 -1.82 -1.9 31 -1.76 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Enable 🗖	
Enable 🗖	 I zaznaczenie tego pola wyboru włącza / wyłącza w pomiarach przekrój typu nieregularnego. (□ wyłączanie przekroju nieregularnego)
# of points	Liczba punktów pomiarowych
x-Axis	Wartości wysokości
y-Axis	Wartości szerokości
🖔 Kliknij przycisk Updat	e, aby zapisać ustawienia dla przekroju nieregularnego.

6.7.1.1. Poziom osadu- Sludge level

Sludge level	> Wprowadzanie grubości warstwy szlamu/osadu (patrz rysunek poniżej) zgromadzonego w dolnej części rury lub na dnie kanału /koryta rzeki.
	Program obliczy powierzchnię pokrytą osadem lub szlamem; wartość ta będzie odejmowana od całkowitej zwilżonej powierzchni hydraulicznej do dokładnych pomiarów poziomu wody i przekroju.



6.7.2. Poziom wody - Water level

Wybór metody pomiaru poziomu wody w zależności od typu czujnika i pozycji czujnika w przekroju poprzecznym.

Paramete	۹r					
- urumete						
Geometry	Water Level	Discharg	e Calculation	Calibration	Replacement	
Watan Jawa	Juntan					
Water leve	Air:					
Water leve	el extern:					
Water leve	el fix:					
						Undata
						opuate
unkcja Vater Level	Ustawienie Water level wa	ater	Opis Opcja dla stanc	dardowego użytk	owania. Pomiar po	oziomu wody od
	[Poziom wody woda]		dna do powier:	zchni lustra wody	<i>.</i>	
			I To pole wy ultradźwiękow zainstalowany	yboru należy zazr ego pomiaru poz m na dnie przekro	naczyć dla zintegro iomu wody z czujr oju poprzecznego.	owanego nikiem prędkości
			(wartość odpo	wiada nazwie pa	ametru w bazie d	anych HUS)
	Water level air		Pomiar pozi	omu od góry v	v dół poprzez p	oowietrze do
			powierzchni	wouy, w kom	iomacji z czujni	kiem pręukości

powietrze]	> ☑ Zaznaczenie tego pole wyboru, umożliwia pomiar poziomu wody z zewnętrznym bezkontaktowym ultradźwiękowym czujnikiem poziomu.
	(wartość odpowiada nazwie parametru w bazie danych HAir)
Water level water Water level Air	Opcjonalna kombinacja 2 czujników poziomu.
	Zaznaczenie tego pole wyboru, umożliwia kombinację czujnika prędkości oraz zewnętrznego bezkontaktowego ultradźwiękowego czujnika poziomu:
	Geometry Water Level Discharge Calculation Calibration Replacement Water level water: Image: Calculation Calibration Replacement Water level air: Image: Calculation Calibration Replacement Water level air: Image: Calculation Calibration Replacement Water level air: Image: Calculation Calibration Replacement Water level fix: Image: Calculation Image: Calculation Replacement Switching Level: Image: Calculation Image: Calculation Replacement Hysteresis: Image: Calculation Image: Calculation Replacement Update Image: Calculation Image: Calculation Image: Calculation
Switching level [Poziom przełączania]	 > Wprowadzanie wartości poziomu przełączania między 2 czujnikami. Każdorazowo, gdy zostanie osiągnięta ta określona wartość, pomiar poziomu przełącza się z bezkontaktowego czujnika ultradźwiękowego (poziom wody - powietrze) na czujnik prędkości (poziom wody -
Hysteresis [histereza]	woda). > Wprowadzanie wartości poziomu przełączania w celu
	określnie górnej i dolnej granicy, która musi być przekroczona, aby nastąpiło przełączenie czujników.
Water level Air Water level extern	Opcjonalna kombinacja 2 czujników poziomu. Ta kombinacja jest wykorzystywana do pomiarów

przepływu przy zmiennych poziomach wody od bardzo niskich poziomów do stanów przepełnienia.

Zaznaczenie tego pole wyboru, umożliwia kombinację: zewnętrznego bezkontaktowego ultradźwiękowego czujnika poziomu oraz hydrostatycznego czujnika poziomu.

	Parameter
	Geometry Water Level Discharge Calculation Calibration Replacement Water level water:
Switching level [Poziom przełączania]	> Wprowadzanie wartości poziomu przełączania między 2 czujnikami.
	Każdorazowo, gdy zostanie osiągnięta ta określona wartość, pomiar poziomu przełącza się z bezkontaktowego czujnika ultradźwiękowego (poziom wody - powietrze) na hydrostatyczny czujnik poziomu (Water level – zewn.).
Hysteresis [histereza]	> Wprowadzanie wartości poziomu przełączania w celu określnie górnej i dolnej granicy, która musi być przekroczona, aby nastąpiło przełączenie czujników.
Water level extern [Poziom wody – zewn.]	> Zaznaczenie tego pole wyboru, umożliwia pomiar poziomu wody zewnętrznym hydrostatycznym czujnikiem poziomu.
	Czujnik jest zwykle zainstalowany w dolnej części przekroju poprzecznego, i skierowany w górę. (wartość jest równa nazwie parametru w bazie danych:

		Parameter
		Compty, Water and Discharge Calculation Calibration Real-segment
		Geonieu y water Lever Discharge Calculation Calibration Replacement
		Water level water:
		Water level extern:
		Water level fix:
		Update
W/stor	lovel fix	— · · · · · · · · · · · · · · ·
water		La oncia lost lizuwana do nomiarow w nothuch rurach
		la opcja jest uzywana do pomiarow w pełnych rurach,
[Ctobe		la opcja jest uzywana do pomiarow w pełnych rurach, gdzie nie są wymagane pomiary poziomu lub w
[Stały p	poziom wody]	la opcja jest uzywana do pomiarow w pełnych rurach, gdzie nie są wymagane pomiary poziomu lub w przypadku awarii czujnika.
[Stały j	poziom wody]	Ta opcja jest uzywana do pomiarow w pełnych rurach, gdzie nie są wymagane pomiary poziomu lub w przypadku awarii czujnika.
[Stały p	poziom wody]	Ta opcja jest uzywana do pomiarow w pełnych rurach, gdzie nie są wymagane pomiary poziomu lub w przypadku awarii czujnika.
[Stały p	poziom wody]	Ta opcja jest uzywana do pomiarow w pełnych rurach, gdzie nie są wymagane pomiary poziomu lub w przypadku awarii czujnika.
[Stały j	poziom wody]	gdzie nie są wymagane pomiarow w pełnych rurach, gdzie nie są wymagane pomiary poziomu lub w przypadku awarii czujnika.
[Stały p	poziom wody]	 Ja opcja jest uzywana do pomiarow w pełnych rurach, gdzie nie są wymagane pomiary poziomu lub w przypadku awarii czujnika. Zaznaczenie tego pole wyboru, umożliwia ręczne
[Stały p	poziom wody]	 Ja opcja jest uzywana do pomiarow w pełnych rurach, gdzie nie są wymagane pomiary poziomu lub w przypadku awarii czujnika. > 2 Zaznaczenie tego pole wyboru, umożliwia ręczne wprowadzenie stałej wartości dla poziomu wody.
[Stały p	poziom wody]	 la opcja jest uzywana do pomiarow w pełnych rurach, gdzie nie są wymagane pomiary poziomu lub w przypadku awarii czujnika. > ☑ Zaznaczenie tego pole wyboru, umożliwia ręczne wprowadzenie stałej wartości dla poziomu wody.
[Stały p	poziom wody]	 la opcja jest uzywana do pomiarow w pełnych rurach, gdzie nie są wymagane pomiary poziomu lub w przypadku awarii czujnika. > ☑ Zaznaczenie tego pole wyboru, umożliwia ręczne wprowadzenie stałej wartości dla poziomu wody.
[Stały p	poziom wody]	 la opcja jest uzywana do pomiarow w pełnych rurach, gdzie nie są wymagane pomiary poziomu lub w przypadku awarii czujnika. > ☑ Zaznaczenie tego pole wyboru, umożliwia ręczne wprowadzenie stałej wartości dla poziomu wody.
[Stały p	poziom wody]	 la opcja jest uzywana do pomiarow w pełnych rurach, gdzie nie są wymagane pomiary poziomu lub w przypadku awarii czujnika. ▷ ☑ Zaznaczenie tego pole wyboru, umożliwia ręczne wprowadzenie stałej wartości dla poziomu wody.
[Stały p	poziom wody]	 la opcja jest uzywana do pomiarow w pełnych rurach, gdzie nie są wymagane pomiary poziomu lub w przypadku awarii czujnika. ▷ ☑ Zaznaczenie tego pole wyboru, umożliwia ręczne wprowadzenie stałej wartości dla poziomu wody.
[Stały p	poziom wody]	 Ta opcja jest uzywana do pomiarow w pełnych rurach, gdzie nie są wymagane pomiary poziomu lub w przypadku awarii czujnika. ✓ Zaznaczenie tego pole wyboru, umożliwia ręczne wprowadzenie stałej wartości dla poziomu wody.
[Stały p	poziom wody]	 la opcja jest uzywana do pomiarow w pełnych rurach, gdzie nie są wymagane pomiary poziomu lub w przypadku awarii czujnika.
[Stały p	poziom wody]	 la opcja jest uzywana do pomiarow w pełnych rurach, gdzie nie są wymagane pomiary poziomu lub w przypadku awarii czujnika. ✓ Zaznaczenie tego pole wyboru, umożliwia ręczne wprowadzenie stałej wartości dla poziomu wody. Parameter Geometry Water Level Discharge Calculation Replacement
[Stały p	poziom wody]	Ta opcja jest uzywana do pomiarow w pełnych rurach, gdzie nie są wymagane pomiary poziomu lub w przypadku awarii czujnika. > ☑ Zaznaczenie tego pole wyboru, umożliwia ręczne wprowadzenie stałej wartości dla poziomu wody. Parameter Geometry Water Level Discharge Calculation Calibration Water level water: Umocharge Calculation Water level Air: Umocharge Calculation Water level Air: Umocharge Calculation Water level Air: Umocharge Water level Air Umocharge
[Stały p	poziom wody]	Ta opcja jest uzywana do pomiarow w pełnych rurach, gdzie nie są wymagane pomiary poziomu lub w przypadku awarii czujnika. > ☑ Zaznaczenie tego pole wyboru, umożliwia ręczne wprowadzenie stałej wartości dla poziomu wody . Parameter Geometry Water Level Discharge Calculation Calibration Replacement Water level water: Water level ir: Water level ir: Water level fix: Water level fix: Calibration m

6.7.3. Obliczanie przepływu – Discharge calculation

Discharge calculation [Obliczanie przepływu]

Ustawienia dla obliczania przepływu

Paramet						
Geometry	Water Level	Discharge (Calculation	Calibration		
LIIIILS .						
v-Min		m/s				
v-Max		m/s				
						Update
Discharge	e:	1 -				
Approxim	nation:					
Offset se	ensor:		m			
Blanking	bottom:		m			
Blanking	top:		m			
Roughne		Concrete 💌				
Roughine		concrete				
						Update
unkcja	Ustawienie		Opis			Update
unkcja ischarge	Ustawienie Limits:		Opis	adzanie maks	ymalnej i/li	Update
unkcja ischarge alculation	Ustawienie Limits: v-Min		Opis > Wprowa wartości o	adzanie maks dla prędkości.	ymalnej i/li	Update ub minimalnej
unkcja ischarge alculation Obliczanie	Ustawienie Limits: v-Min		Opis > Wprowa wartości o > Zaznacz	adzanie maks dla prędkości. enie tego pola	ymalnej i/lu a wyboru u	Update ub minimalnej naktywnia wartości.
unkcja ischarge alculation Obliczanie rzepływu]	Ustawienie Limits: v-Min v-Max		Opis > Wprowa wartości o > Zaznacz	adzanie maks dla prędkości. enie tego pola	ymalnej i/li a wyboru u	Update ub minimalnej naktywnia wartości.
unkcja ischarge alculation Obliczanie rzepływu]	Ustawienie Limits: v-Min v-Max Discharge		Opis > Wprowa wartości o > Zaznacz > Wybiera	adzanie maks dla prędkości. enie tego pola anie kanału dl	ymalnej i/lu a wyboru u a pomiaru	Update ub minimalnej naktywnia wartości. przepływu.
unkcja ischarge alculation Obliczanie rzepływu]	Ustawienie Limits: v-Min v-Max Discharge ▼ 1,2,3,4,5		Opis > Wprowa > Wprowa > Zaznacz > Wybiera 	adzanie maks dla prędkości. enie tego pola anie kanału dl	ymalnej i/lu a wyboru u a pomiaru	Update ub minimalnej naktywnia wartości. przepływu.
unkcja ischarge alculation Obliczanie rzepływu]	Ustawienie Limits: v-Min v-Max Discharge ▼ 1,2,3,4,5 Approximatio	on 🗆	Opis > Wprowa wartości o > Zaznacz > Wybiera > Zaznacz aproksym	adzanie maks dla prędkości. enie tego pola anie kanału dl enie tego pola ację krzywej j	ymalnej i/li a wyboru u a pomiaru a wyboru u orędkości.	Update ub minimalnej naktywnia wartości. przepływu.

	prędkości).
Blanking bottom [Wygaszanie dna]	> Wprowadzanie wartości dla odległości ponad kanałem lub korytem, które zostaną wyłączone w pomiarze profilu prędkości, aby wyeliminować niedokładności pomiaru z powodu wpływu nieregularnych prądów / turbulencji wokół obudowy czujnika.
Blanking top [Wygaszanie góry]	> Wprowadzanie wartości odległości dla strefy poniżej powierzchni wody, która nie będzie uwzględniana przy pomiarach w zależności od poziomu wody.
Roughness ▼ Rock, Stone, Sand, Earth,	 > Wybierz rodzaj powierzchni dla określenia szorstkości kanału, łożyska rzeki lub rury. W formule aproksymacji uwzględniono wartości / czynniki empiryczne. Gładsze powierzchnie mają z reguły niższą wartość współczynnika szorstkości, natomiast chropowate powierzchnie - wyższą.
Concrete,	Rock – skała
Cement,	Stone – kamień
Wood	Sand – piasek
	Earth – ziemia
	Concrete – beton
	Cement – cement
	Wood - drewno
δ Kliknij przycisk Update	e (Aktualizuj) aby zapisać ustawienia.

6.7.4. Kalibracja – Calibration

Ustawienia kalibracji poprzez pomiar porównawczy z wykorzystaniem urządzenia referencyjnego.

Przykłady 6 pomiarów:



	new Measurement		
	new Measurement Date: W: Qmeas: Qref: :	cm m²/h m²/h	
		Update	
	Date	> Wprowadź datę.	
	W	> Wprowadź poziom wody.	
	Qmeas	> Wprowadź wartość Q.	
	Qref	> Wprowadź wartość referencyjną Q (z urządzenia referencyjnego).	
	δ Kliknij przycisk Updat się na liście jak powyżej	r e (Aktualizuj) aby zapisać ustawienia. Wartości wyświetlą	
Calibration (Kalibracja)	Date	> Data	
	W	> Poziom wody.	
	Qmeas	> Wartość Q.	
	Qref	> Wartość referencyjna Q (z urządzenia referencyjnego).	
	□ / ☑ active	> Zaznacz odpowiednie pole aby uwzględnić/pominąć pojedynczy pomiar.	
	□ / ☑ delete	> Zaznacz odpowiednie pole aby usunąć pojedynczy pomiar.	
	Active 🗆 / 🗹	> Zaznacz odpowiednie pole aby włączyć/wyłączyć ustawienia wartości maksymalnej (QMax) oraz	

	minimalnej (QMin).
QMax	> Wprowadź maksymalną wartość przepływu.
QMin	> Wprowadź minimalną wartość przepływu.
Fit ▼ linear	> Wybierz opcję dopasowania krzywej z menu rozwijanego.
polynomial 2nd polynomial 3rd polynomial 4rd polynomial 5rd polynomial 6rd	Linear – liniowe Polynominal 2nd - wielomianowe st. 2 Polynominal 3rd – wielomianowe st. 3 Polynominal 4rd – wielomianowe st. 4 Polynominal 5rd – wielomianowe st. 5
	Polynominal 6rd – wielomianowe st. 6

6.7.5. Podstawianie – Replacement

Ustawienia dla obliczenia wartości przepływu w częściowo wypełnionych i otwartych kanałach. Użytkownik może wybrać jedną z 3 metod obliczeniowych. Funkcja ta jest przydatna w przypadku awarii czujnika lub zbyt niskiego poziomu wody.

Paramete	er				
Geometry	Water Level	Discharge Calculation	Calibration	Replacement	
Behavior W W se Replacme fro V Ma Paramete MaxW: Slope: Roughr	of the replacement below sensor nsor failure: nt function calculat om measurements om polynom r Manning Strickler m polynom r Manning Striker	tion m			Update
nkcja	Ustawienia	Opis			
havior of e blacement nction życie nkcji dstawiania	U W below set	nsor > Zaznacz t pomiarów	o pole jeśli nie ze względu na :	można wykona zbyt niski pozio	ić poprawnych m wody (W).
	□ Sensor failur	e > Zaznacz t	o pole jeśli wys	stąpiła awaria c	zujnika.

Replacement function calculation (Obliczanie przy użyciu funkcji podstawiania)	☑ from measurement	 > Zaznacz to pole aby obliczyć wartość Q z wzoru Q/h, gdzie Q oznacza przepływ, a h – stan wody. Wprowadź wartości pomiarowe dla h (W) i odpowiednio dla Q w tabeli jak poniżej. Wartości wykreślono na wykresie W/Q dla uzyskania krzywej konsumcyjnej.
		Kliknij przycisk > Add Measurement (Dodaj pomiar) aby wprowadzić kolejną parę wartości.
		Kliknij przycisk > Redraw (Przerysuj) aby uaktualnić wykres.
	Fit: ▼ linear polynomial 2nd polynomial 3rd polynomial 4rd polynomial 5rd polynomial 6rd	Poszczególne wartości przedstawione są jako krzywa konsumcyjna na wykresie W/Q. Aby dopasować krzywą, wybierz odpowiednią opcję – liniowa (linear) lub wielomianowa st. 2 – 6 (polynominal 2nd – 6rd). > Wybierz opcję dopasowania krzywej z menu rozwijanego.
	WMin / WMax	> Wprowadź minimalna / maksymalną wartość poziomu wody.
	QMin / QMAx	> Wprowadź minimalną / maksymalną wartość przepływu.

		Fit: WMin: 1.000 m QMin: 3600.00 m²/h polynomial 4th • WMax: 7.000 m QMax: 54000.00 m²/h 50k
		Kliknij przycisk > Update (Aktualizuj) aby zaktualizować wykres.
	□ Manning Strickler	> Zaznacz to pole aby obliczyć wartość przepływu przy pomocy formuły Manninga-Stricklera.
		Geometry Water Level Discharge Calculation Replacement Behavior of the replacement function W below sensor Sensor failure: Replacement function calculation from measurements Manning Strickler from polynom Parameter Manning Striker MaxW: m Slope: m Slope: m Update Update
Parameter Manning Strickler (Parametry formuły Manning Strickler)	MaxW / MinW	> Wprowadź minimalną / maksymalna wartość dla poziomu wody.
	Slope	> Wprowadź wartość nachylenia kanału

Roughness	> Wprowadź współczynnik szorstkości dla materiału dennego.		
🖔 Kliknij przycisk Updat	t e (Aktualizuj) aby zapisać ustawienia.		
☑ from polynom	> Zaznacz to pole aby obliczyć wartość przepływu z wielomianu.		
	Parameter		
	Geometry Water Level Discharge Calculation Replacement Behavior of the replacement function W below sensor sensor failure: Replacement function calculation from measurements Manning Strickler from polynom Polynomcoefficents		
	Update		
Polynom-coefficients c0	 > Wprowadź współczynniki dla żądanego dopasowania wielomianowego / żądanej regresji wielomianowej. 		
🖔 Kliknij przycisk Updat	t e (Aktualizuj) aby zapisać ustawienia.		

6.8. I/OS - Cyfrowe/Analogowe wejścia (In) i wyjścia (Out)



6.8.1. Wejścia analogowe – analog In

Definicja parametrów czujników w zależności od typu podłączonego czujnika.

I/O s			
Analog In	Analog Out Digital	In Digital Ou	ut Users values
Channel:	1 -	Value: HW	Vater 👻
	Settings		
	Max water level	10 1	m
	Min water level	0 1	m
	Offset	0.001	m
	Max	20 1	mA
	Min	4	mA
	Current Value	4.248	mA
			Update
Funkcja	Ustawienia	Opis	
Analog In Wejście	Channel	> Wybierz	z kanał (wejście analogowe).
analogowe)	▼ 1,2,3,4		
	Value	> Wybierz	z parametry dla wybranego kanału z menu
	▼ TWater,	TOZWIJANE	go.
	HWater,		
	TAir,	Ustawieni TWater = 1	ia domyślne: temperatura wody
	HAir,	HWater =	poziom wody, czujnik prędkości
	None	TAir = tem	nperatura powietrza
		HAir = poz ultradźwię	ziom wody, zewnętrzny bezdotykowy ękowy czujnik poziomu
		None = bra	ak wyboru, czujnik niepodłączony
Setting	Max /	> Wprowa	adź maksymalny / minimalny zakres
(Ustawienia)	Min	pomiarow	vy dla zainstalowanego czujnika.

Offset	> Wprowadź wartość przesunięcia dla zainstalowanego czujnika.
Max	> Wprowadź maksymalną wartość natężenia prądu na danego wejścia zastosowanego czujnika. Ustawienia domyślne: 20 mA
Min	> Wprowadź minimalną wartość natężenia prądu dla danego wejścia zastosowanego czujnika. Ustawienia domyślne: 4 mA
Current Value	Wyświetla wartość natężenia prądu.
$igbbar{b}$ Kliknij przycisk Updat e	e (Aktualizuj) aby zapisać ustawienia.

6.8.2. Wyjście analogowe – Analog out

I/O s						Log in as H	ydroVision01 (<u>Log out</u>)
Analog In	Analog Out	Digital In	Digital Out				
Channel:	1 ▼ Settings Max Min Test	Value:	None Q vm None 4.44 -2 20 4	m/s mA mA	Units:	•	Update
unkcja	Ustawienia		Opis				
Analog Out	Kanał		> Wybierz w	ybrany	kanał (wy	jście analo	gowe) z menu

(Wyjście analogowe)	▼ 1,2,3,4	rozwijanego
	Value ▼ Q, vm, None	> Wybierz wartość / parametr pomiarowy odpowiadający danemu kanałowi; wyświetlana jest odpowiednia jednostka.
	Units	Wybierz jednostkę odpowiadającą wybranemu parametrowi.
Settings (Ustawienia)	Max Min	> Wprowadź minimalną lub maksymalną wartość dla wybranego parametru.
	Max	> Wprowadź maksymalną wartość natężenia prądu dla sygnału wyjściowego. Ustawienia domyślne: 20 mA
	Min	> Wprowadź minimalną wartość natężenia prądu dla sygnału wyjściowego. Ustawienia domyślne / Zakres: 0 - 4 mA
	□ Test active	> Zaznacz to pole aby włączyć tryb testowy. Dopasuj pasek testowy do różnych wartości.
	$igside{b}$ Kliknij przycisk Update	e (Aktualizuj) aby zapisać ustawienia.

6.8.3. Wejście cyfrowe – Digital In

I/O s				
Analog In	Analog Out	Digital In	Digital Out	
Digital In:				
			[Update
Funkcja	Ustawienia		Opis	
Digital In (Wejście cyfrowe)			Funkcja aktualnie niedostępna.	

6.8.4.Wyjście cyfrowe – Digital Out

Analog In	Analog Out	Digital In	Digital Out	Users values	
Channel:	1 ▼ Settings: Measurement V Range Min: Range Max: Hsyterese: Delay: Test Channel 1	Value: 'alue:	Alarm STATUS Alarm Pulse None 1000000 2000000 100000	▼ m ² ▼ m ² s	
					Update

Digital Out (Wyjście cyfrowe)		
	Channel 1	> Zaznacz aby aktywować wskazany kanał.
	▼ 1,2,3,4,5,6	
	Value	> Wybierz odpowiednią wartość / parametr z menu rozwijanego
	▼ STATUS	Tozwijanego
	Alarm	
	Pulse	Alarm – alarm
	None	Pulse – impuls
		None – brak
		> STATUS = Kody błędów (=maska bitowa)
		Channel: 1 Value: STATUS Settings: Mask: 1 Delay: s Test Channel 1: Update
Settings (Ustawienia)	Mask	> Wprowadź numer maski bitowej (wyświetla listę z kodami błędów; aktualnie nr 1)
	Delay	Wprowadź czas opóźnienia załączenia alarmu w sekundach
	Test Channel 1	zaznacz to pole aby włączyć tryb testowy.
	δ Kliknij przycisk Updat	e (Aktualizuj) aby zapisać ustawienia.
	Value	> Wybierz opcję "Alarm" z menu rozwijanego aby
	▼ Alarm	określić sygnał alarmowy przekaźnika dla wybranych parametrów.

		Channel: 1 Value: Alarm V Settings: Measurement Value: A Range Min: A H Range Max: Hair Hysterese: HWater Delay: STATUS Test Channel 1: Signal_02 Signal_02 Signal_03 Signal_04 Signal_07 Signal_04 Signal_07 Signal_04 Signal_07 Signal_04
Settings (Ustawienia)	Measurement value	> Wybierz żądany parametr dla sygnału alarmowego z menu rozwijanego.
	Range Min	> Wprowadź / Określ minimalną wartość (dolna granica) dla aktywacji alarmu
	Range Max	> Wprowadź maksymalną wartość (górny granica) dla aktywacji alarmu.
	Hysteresis	> Wprowadź wartość histerezy aby określić dolną i górną granicę, którą należy przekroczyć aby aktywować alarm.
		Odpowiednio dobrana wartość histerezy chroni przed niepotrzebną aktywacją alarmu spowodowaną małymi odchyleniami pomiarowymi.
	Delay	Wprowadź minimalny czas opóźnienia załączenia alarmu dla wartości pomiarowych przekraczających górną lub dolną granicę.
		Ta opcja pozwala uniknąć aktywacji alarmu w przypadku wystąpienia tymczasowych odchyleń.
	Test channel	zaznacz to pole aby włączyć tryb testowy.
	🖔 Kliknij przycisk Updat e	e (Aktualizuj) aby zapisać ustawienia.
	Value	> Wybierz opcję "Pulse" z menu rozwijanego aby

	▼ Pulse	określić impuls.
		Channel: 1 Value: Pulse V Settings: Sum: 84 m ² /s V Width: 500 ms Test Channel 1: Update
Settings (Ustawienia)	Sum	> Wprowadź wartość całkowitą i wybierz odpowiednią jednostkę z menu rozwijanego.
	Width	> Wprowadź szerokość impulsu.
	Test Channel 1	zaznacz to pole aby włączyć tryb testowy.
	δ Kliknij przycisk Update	e (Aktualizuj) aby zapisać ustawienia.

6.8.5. Wartości użytkowników – User values

Definicja dodatkowych parametrów dla wejść określonych przez użytkownika (np. dodatkowych czujników).

Value Unit	nalog In	Analog Out	Digital In	Digital Out	Users values
Value Unit	Value	U	nit		
	Value		Unit		
Add					Add
Unit

> Wprowadź odpowiednią jednostkę

 $egin{array}{l} & b \end{array}$ Kliknij przycisk Add (Dodaj) aby zapisać ustawienia.

6.9. Ustawienia – Settings



6.9.1. Rejestrowanie

Specyfikacja rejestrowanych danych

ogging Log Files	Units	Displayed Units	Totalizer	Data Overview	
Log File:	12	day(s)			
Number of Displayed Lines:	80				
Averaging:	10	second(s)			
Туре:	Mean	-			
Database:	90	day(s)			
Database interval:	30	second(s)			
Trace Level:	High	-			
Screen Refresh	30	second(s)			
Invertal:					
					Update

Log File	> Określ czas życia rejestrowanych zdarzeń.
Number of Displayed Lines	> Wprowadź ilość wyświetlanych linijek dziennika (logu).
Averaging	> Określ ilość czasu dla obliczenia średniej pomiarów.
Type ▼ Mean Median	> Wybierz rodzaj średniej (mean – średnia arytmetyczna; median – mediana).
Database	> Określ czas życia bazy danych.
Database interval	> Określ czas wyświetlania danych.
Trace Level ▼ Less Medium High	 > Określ poziom śledzenia dla wyświetlania zawartości dziennika zdarzeń. Np. niski poziom śledzenia (Trace Level Less) zapewnia niższy poziom szczegółowości dzienników niż wysoki poziomie śledzenia (Trace Level High) (Ustawienia domyślne: Trace Level Less)
Screen Refresh Interval	> Określ częstotliwość odświeżania ekranu.
igble b Kliknij przycisk Update	e (Aktualizujj) aby zachować wprowadzone dane.

6.9.2. Dzienniki – Log files

Wyświetlanie dzienników. Dziennik (ang. Log) to protokół zawierający informacje, ostrzeżenia i powiadomienia o błędach dotyczących wszystkich działań wykonanych w systemie. Dostarcza cennych informacji na temat potencjalnych błędów sprzętu komputerowego oraz błędów wynikających z nieprawidłowych operacji wykonanych przez użytkownika.

Settings	5						
Logging	Log Files	Units	Displayed Units	Totalizer	Data Overview		
Log File:	2014042	8.log 🔻	Downloa	ad			
Lines of I	Logfile:				L - III		
07:57:0 07:57:0 07:57:0 07:57:0 07:57:0 07:57:0 07:57:0 07:57:0 07:57:0 07:57:0 -2.5	7.650 < Info : 7.690 < Info : 7.690 < Info : 7.691 < Info : 8.193 < Error	 IOBoard Read ger IOBoard 	config analog out A neral settings Line1 neral settings Line3 neral settings Line3 neral settings Line4 neral settings Line1 neral settings Line2 neral settings Line3 neral settings Line4 d::IncomingData	A_Out2.Behav = TimeStamp = Q = vm = STATUS = TimeStamp = vLayer_01 = vLayer_02 = H analog input v	vior = 0	HWater =	
nkcja	Ustawier	nia	Opis				
	Log File		> Wybierz	z nazwę dzie	ennika z menu r	ozwijanego.	
	▼ *.log						
	ig b Kliknij	przycisk	Download (Ściąga	aj) aby załad	dować wybrany	dziennik.	

6.9.3. Jednostki – Units

Użytkownik określa ustawienia jednostek dla takich parametrów jak **przypływ (Q), prędkość (v), długość (I), powierzchnia (A), czas (t), napięcie, temperatura (T), sygnał, objętość (V), stężenie.** Przeliczniki powszechnie stosowanych jednostek pomiarowych zostały zdefiniowane odgórnie. Użytkownik może zdefiniować i dodać nowe jednostki.

ogging Log Files	Units Displayed Units	Totalizer Data Overview
Discharge:	m³/s	
Unit	Conversion	
		Add
Unit	Conversion	
Mld	84.6	Delete
Gpm	15.25	Delete
m³/h	3600	Delete
Velocity:	m/s	
Unit	Conversion	
		Add
Unit	Conversion	
km/h	25	Delete
feet/s	1.2345	Delete
cm/s	100	Delete
Length:	m	
Unit	Conversion	
		Add
Unit	Conversion	
ft	0.3	Delete
km	0.001	Delete
10.00	1000	Delete
mm		

Area:	m²	
Unit	Conversion	
		Add
Unit	Conversion	
Time:	S	
Unit	Conversion	
		Add
Unit	Conversion	
m	0.0166667	Delete
ms	1000	Delete
μs	1000000	Delete
ns	100000000	Delete
Unit mV	Conversion 1000	Add
Tomporaturo	c	
remperature.		
Unit	Conversion	
Unit	Conversion	Add
Unit Unit	Conversion Conversion	Add
Unit Unit F	Conversion Conversion 5	Add
Unit Unit F	Conversion Conversion 5	Add Delete
Unit F Signal:	Conversion Conversion 5 dB	Add
Unit F Signal: Unit	Conversion Conversion 5 dB Conversion	Add
Unit F Signal: Unit	Conversion 5 dB Conversion	Add Delete Add

Volume: Unit Unit MI Concentra Unit	ation:	m ³ Conversion Conversion ppt Conversion		Add	
psu		2	Delete		
nkcja	Ustawi	enia	Opis		
its dnostki)	Parame	eter:	Określenie wyświe parametrów	etlanej je	ednostki dla wymienionych
	Dischar	ge (przepływ)	jednostka referencyjna:	m³/s	(metrów kwadratowych na sekundę)
			dostępne jednostki:	Mld	(million litrów na dzień)
				Gpm	(galonów na minutę)
				m³/h	(metrów kwadratowych na godzinę)
				l/s	(litrów na sekundę)
	Velocity	/ (prędkość)	jednostka referencyjna:	m/s	(metr na sekundę)
			dostępne jednostki:	km/h	(kilometrów na godzinę)
				feet/s	(stóp na sekundę)
				m³/h	(metrów kwadratowych na godzinę)
				cm/s	(centymetrów na sekundę)

Length (długość)	jednostka referencyjna:	m	(metr)
	dostępne jednostki:	ft	(stopa)
		km	(kilometr)
		mm	(millimetr)
		cm	(centymetr)
Area (powierzchnia)	jednostka referencyjna:	m²	(metr kwadratowy)
Time (czas)	jednostka referencyjna:	S	(sekundy)
	dostępne jednostki:	m	(minuty)
		ms	(milisekundy)
		μs	(mikrosekundy)
		ns	(nanosekundy)
Voltage (napięcie)	jednostka referencyjna:	V	(wolt)
	dostępne jednostki:	mV	(miliwolt)
Temperature (temperatura)	jednostka referencyjna:	°C	(stopnie Celsjusza)
	dostępne jednostki:	F	(stopnie Fahrenheita)
Signal (sygnał)	jednostka referencyjna:	dB	(decybele)
Volume (objętość)	jednostka referencyjna:	m ³	(metr sześcienny)
Concentration (stężęnie)	jednostka referencyjna:	ppt	(części na trylion)
	dostępne jednostki:	psu	(praktyczna jednostka zasolenia)
Unit (jednostka)	> Wprowadź pożą	daną jed	nostkę.

Conversion (konwersja)	> Wprowadź współczynnik konwersji powiązany z jednostką referencyjną.
${\mathbb d}$ Kliknij przycisk Add (C	odaj) aby zapisać wybraną jednostkę.
Delete	> 🖔 Kliknij przycisk <u>Delete (Usuń)</u> aby usunąć wpis.

6.9.4. Wyświetlane jednostki – Displayed Units

Wybierz jednostki pomiarowe do wyświetlania na wykresach.

Settings						
Logging	Log Files	Units	Displayed Units	Totalizer	Data Overview	
Discharge: Velocity: Length: Area: Time: Voltage: Temperatu Signal: Volume: Concentra	ure:	m ³ /s m/s m m ² ms w w V d B w m ³ v				
						Update
nkcja	Ustawien	nia	Opis			
splayed	Paramete	er:	> Wybierz	z żądaną jed	nostkę dla dane	go parametru z
iits /yświetlane	Discharge	9	menu roz	wijanego.		
lnostki)	Velocity					
	Length		Discharge	– przepływ		
			Velocity	nredkość		
	Area		velocity-	prçukose		

Area – powierzchnia

Time

Voltage	Time – czas
Temperature	Voltage – napięcie
Signal	Temperature - temperatura
Volume	Signal – sygnał
Concentration	Volume – objętość
	Concentration – stężenie
	Przykład:
	Menu rozwijane dla jednostek określających przepływ;
	(Jednostki)
$igbbar{b}$ Kliknij przycisk Update	e (Aktualizuj) aby zapisać wprowadzone dane.

6.9.5. Sumator – Totalizer

Logging	Log Files	Units	Displayed Units	Totalizer	Data Overview
Total vol	ume:	30.9		m³	
Volume:		30.9		m³ 🛛	Reset
alizor	Tatal)/al				
mator)	lotal vol	ume	> wyswiet uruchomi	la sumę wsz enia system	zystkich wartości od momentu u.
nator)	Volume	ume	> wyswiet uruchomi > wyświet zresetowa	la sumę wsz enia system la sumę wsz nia (Reset)	zystkich wartości od momentu u. ystkich wartości od ostatniego

6.9.6. Przegląd danych – Data Overview

Wyświetla listę parametrów wraz ze wszystkimi odpowiadającymi im jednostkami.

ogging	Log Files	Units	Displayed Units	Totalizer	Data Overview
get Da	ata				
Data		Value	Conversion	n Unit	Displayed Unit
A	1.8		1	Area	m²
н	0.9		1	Length	m
HUS			1	Length	m
HWater	0.9		1	Length	m
Q	0.304	450298365	8 1	FlowRateV	olume m³/s
ja	Ustawie	nia	Opis		

6.10. Komunikacja – Communication (Ustawienia sieciowe)

Home	► Communication
Graph	
Download	\triangleright Network \triangleright FTP \triangleright Modbus
Parameter	
VO s	
Settings	
Communication	Ustawienia dla komunikacji poprzez nadajnik i transfer danych.
Extras	

6.10.1. Sieć – Network

Sieć (Network)

Specyfikacja rodzaju sieci oraz podstawowe ustawienia sieciowe (sieć LAN lub GSM/WLAN).

Network FTP	MODBUS	
Network:	LAN 👻	
DHCP:		
IP:	10.10.10.225 DHCP	
Subnet:	1556 DHCP	
Gateway:	10.10.11.1 DHCP	

Fukcja	Ustawienia	Opis
Network (Sieć)	▼ LAN GSM	> Wybierz rodzaj sieci LAN z menu rozwijanego.
	DHCP 🗖	> Zaznacz to pole by włączyć/wyłączyć protokół dynamicznego konfigurowania hostów (DHCP).
	IP	> Wprowadź adres IP.
	Subnet	> Wprowadź maskę podsieci.
	Gateway	> Wprowadź adres bramy sieciowej.
	$igstyle{b}$ Kliknij przycisk LAN aby	v zapisać wprowadzone dane.

Commun	ication		
Network	FTP MO	DBUS	
Network:		GSM 👻	
GSM: Access Poir	nt Name:	web.vodafone	e.de
User:		user	
Password:		••	
Number :			
SMS Notific	cation:		
			GSM
Funkcja	Ustawien	ia	Opis
Network (Sieć)	▼ GSM		> Wybierz sieć GSM z menu rozwijanego.
	Access Pc	vint Name	> Wprowadź nazwę punktu dostępu (Access Point Name).
	User		> Wprowadź nazwę użytkownika.
	Password		> Wprowadź hasło.
	Number		> Wprowadź numer karty SIM.
	SMS Noti	fication	> Wprowadź numer telefonu aby otrzymywać powiadomienia SMS.
	δ Kliknij j	orzycisk GSM a	aby zapisać wprowadzone dane.

6.10.2. FTP

Konfiguracja FTP (File Transfer Protocol – Protokół Transferu Plików)

Network FTP	MODBUS	
Enable		
Server:	·	
Port:		
User:		
Password:		
PushInterval:	3600 -	
ExportInterval:	1800	
RemoteDirectory	': 1200 600	
System ID:	300	
	Measurement	lUnit
Measurement 1:	None 👻	-
Measurement 2:	None 👻	•
Measurement 3:	None 👻	•
Measurement 4:	None 🚽	·
Measurement 5:	None 👻	-
Measurement 6:	None 👻	-
		Update
-		
unkcja Ust	awienia	Opis
TD 5.		
IP Ena	ble 🗆	> Zaznacz to pole aby włączyć / wyłączyć FTP.
Ser	ible 🗆 ver	 > Zaznacz to pole aby włączyć / wyłączyć FTP. > Wprowadź adres serweru.
Ser Por	ible 🗆 ver t	 > Zaznacz to pole aby włączyć / wyłączyć FTP. > Wprowadź adres serweru. > Wprowadź numer portu.
IP Ena Ser Por Use	ible 🗆 ver t	 > Zaznacz to pole aby włączyć / wyłączyć FTP. > Wprowadź adres serweru. > Wprowadź numer portu. > Wprowadź nazwę użytkownika.
IP Ena Ser Por Use Pas	ible 🗆 ver t :r sword	 > Zaznacz to pole aby włączyć / wyłączyć FTP. > Wprowadź adres serweru. > Wprowadź numer portu. > Wprowadź nazwę użytkownika. > Wprowadź hasło.
TP Ena Ser Por Use Pas Pus	ible 🗆 ver t sword hInterval	 > Zaznacz to pole aby włączyć / wyłączyć FTP. > Wprowadź adres serweru. > Wprowadź numer portu. > Wprowadź nazwę użytkownika. > Wprowadź hasło. > Wybierz częstotliwość przesyłania plików.
TP Ena Ser Por Use Pas Pus	ible ver t sword hInterval 3600	 > Zaznacz to pole aby włączyć / wyłączyć FTP. > Wprowadź adres serweru. > Wprowadź numer portu. > Wprowadź nazwę użytkownika. > Wprowadź hasło. > Wybierz częstotliwość przesyłania plików. jednostka: s (sekundy)

600	
300	
ExportInterval	> Przedział danych w pliku.
RemoteDirectory	> Wprowadź nazwę katalogu na serwerze
System ID	> Wprowadź ID systemowe.
Measurement 1 to Measurement 6 Value:	Określ wartości pomiarowe (Measurement 1- 6) dla transferu danych > Wybierz wartości / parametry pomiarowe z menu
▼ None	rozwijanego; wyświetlane są odpowiednie jednostki.
A	(Skróty objaśniono w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.)
Н	
HAir	
HUS	
HWater	
Q	
STATUS	
Salinity	
Signal	
Signal_0118	
TAir	
TWater	
TotalVolume	
vCell_0118	
vm	
▼ units	Wyświetla odpowiednie jednostki.
δ Kliknij przycisk Update	e (Aktualizuj) aby zapisać wprowadzone dane.

6.10.3. Modbus

Specyfikacja	komunikacji przy	pomocy	protokołów	MODBUS.

etwork FTP	MODBUS	
Enable:		
Туре:	TCP 👻	
ID:		
Port:		
Baudrate:	115200 🗸	
Register:	1 👻	
Value:	None 👻	
Units:	-	
Datatype:	Float 👻	

Funkcja	Ustawienia	Opis
MODBUS	Enable 🗖	> Zaznacz to pole aby włączyć / wyłączyć MODBUS.
	Type ▼ TCP RTU	> Wybierz rodzaj protokołu MODBUS z menu rozwijanego.
	ID	> Wprowadź numer ID protokołu MODBUS.
	Port	> Wprowadź nazwę portu.
	Baudrate ▼ 115200, 57600, 38400,	> Wybierz żądaną prędkość transmisji z menu rozwijanego.

19200,	
9600,	
4800,	
2400,	
1200	
Register	> Wybierz rejestr wymiany danych z menu
▼ 1,2,3,4,5	rozwijanego.
Value	> Wybierz wartości / parametry pomiarowe dla wymiany danych z monu rozwijanogo
▼ None	
А	(Skroty objasniono w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.)
н	
HAir	
HUS	
HWater	
Q	
STATUS	
Salinity	
Signal	
Signal_0118	
TAir	
TWater	
TotalVolume	
vCell_0118	
vm	
Units	> Wybierz odpowiednią jednostkę dla wybranej wartości.

Datatype	> Wybierz rodzaj danych z menu rozwijanego.
▼ Float,	
Integer	
${\mathbb O}$ Kliknij przycisk Up	date (Aktualizuj) aby zapisać wprowadzone zmiany.

6.11. Opcje dodatkowe – Extras



6.11.1. Język – Language

Wybór języka i ustawienia formatu plików, daty oraz separatorów.

Language	Date Time	LC-Display	PowerManagement	Save/Load Config	
Default: Thousand separator: Decimal separator: Date format : Date time separator :		English v V , v DD v - v M	IM • - • YYYY •		
					get Data

Default:	> Domyślny język.
▼ English	
Espanol	
Deutsch	
Thousand separator	> Zaznacz to pole aby wstawić separator dziesiętny.
Decimal separator	> Wybierz rodzaj separatora dziesiętnego z menu rozwijanego.
Date format	> Wybierz format zapisu daty z menu rozwijanego.
Date time separator	> Wybierz separator dla zapisu daty i godziny z menu rozwijanego.
Time format	> Wybierz format zapisu godziny z menu rozwijanego.
δ Kliknij przycisk get dat a	a (pobierz dane) aby zapisać dane.

6.11.2. Data i czas – Date Time

Ustawienia czasu w urządzeniu.

anguage	Date Time	LC-Display	PowerManagemer	t Save/Load Config	
Current tin	ne				
System	time UTC	08:17:39	2014-07-25		
Device t	ime UTC	08:18:27	2014-07-25		
Device t	ime CTZ	10:18:27	2014-07-25		
Device (CTZ	Central Europ	ean Standard Time G	MT+2	
Date Time					
🔲 Tim	e from device				
🔲 Tim	e from Intern	et			
🔲 Tim	ie manual				
Tim	e UTC				
Dat					

Funkcja	Ustawienia	Opis
Current time (Aktualny czas)	System time UTC	> Wyświetla aktualny czas systemowy. (UTC – Uniwersalny Czas Koordynowany)
	Device time UTC	> Wyświetla aktualny czas urządzenia.
	Device time CTZ	> Wyświetla czas centralny urządzenia (CTZ – Centralna Strefa Czasowa).
	Device CTZ	> Wyświetla czas centralny CTZ.
Date time (Czas/Data)	Time from device	> Zaznacz to pole aby włączyć funkcję synchronizacji czasu z urządzeniem.
	Time form Internet	> Zaznacz to pole aby włączyć funkcję synchronizacji czasu przez Internet.
	Time manual	> Zaznacz to pole aby ręcznie ustawić datę i czas.
	Time UTC	> Wprowadź żądaną godzinę.

Date UTC

> Wprowadź żądaną datę.

 \boldsymbol{b} Kliknij get Data (pobierz Dane) aby zapisać wprowadzone zmiany.

6.11.3. Wyświetlacz LCD – LCD Display

Ustawienia dla wyświetlacza LCD.

Definicja wyświetlanych parametrów dla cztero-linijkowego wyświetlacza nadajnika (Line 1...Line 4).

Do wyboru: 4 parametry na linijkę z listy parametrów.

Language	e Date Time	LC-Display	Power	Management	Save/	Load Config		
Scroll In	tervall 10	second(s)						
Li	ne 1	Line 2		Line 3		Line 4		del.
1 T	imeStamp 🚽	Q	•	Н	-	vm	•	
2 Т	imeStamp 👻	HUS	•	HWater	-	Signal	•	
3 Т	imeStamp 🚽	Volume	•	TotalVolum	e 🗸	STATUS	•	
4 T	imeStamp 👻	SysName	-	Wlan	-	Ether	-	
kcja	Ustawieni	a	Opis					
kcja bll Interva ęstotliwos ewijania)	Ustawieni al ść	a	Opis > Usta	aw częstotliw	ość prz	ewijania / w	yświetla	ania.
kcja bll Interva stotliwos wijania)	Ustawieni al ść No. LC-Dis	a play Page	Opis > Usta > Wyb linijka rozwij	aw częstotliw Dierz żądane ch wyświetla Janego.	ość prz parame cza (Lir	ewijania / w etry do wyśw ne 1 – Line 4)	yświetla rietlenia) z menu	ania. na
kcja bll Interva ęstotliwos ewijania)	Ustawieni sć No. LC-Dis Add new L	a play Page C-Display	Opis > Usta > Wyk linijka rozwij	aw częstotliw pierz żądane ch wyświetla anego. nij przycisk <u>A</u>	ość prz parame cza (Lir dd new	ewijania / w etry do wyśw ne 1 – Line 4) <u>/ LC Display I</u>	yświetla rietlenia) z menu Page (D	ania. na J

stronę.

	▼ TimeStamp	> Wybierz parametry do wyświetlenia na stronie z menu rozwijanego.
	Wlan	(Chrátu chicániono w rozdzielo Diedl Nie meine
	Ether	odnaleźć źródła odwołania.)
	SysName	
	Location	
	Text>	
	Text>Page I	
	Text>Page II	
	Text>Page III	
-	Text>Page IV	
	А	
	н	
	HAir	
	HUS	
	HWater	
	Q	
	STATUS	
	Salinity	
	Signal	
	Signal_0118	
	TAir	
	TWater	
	TotalVolume	
	vCell_0118	
	vm	

	Add new LC-Display	Page	
	Add new LC-Display Page Line 1:		Update
6	Kliknij przycisk Update	e (Aktualizuj) aby zapisać wprowadzone zm	niany
D	el. 🗖	> Zaznacz to pole aby usunąć wprowadzc	one zmiany.
6	Kliknij przycisk get Dat	a (pobierz Dane) aby zapisać ustawienia.	

6.11.4. Zarządzanie energią – Power menagment

Extras				
Language	Date Time	LC-Display	PowerManagement	Save/Load Config
Power Tap: Period of T Measureme	ime ents per hour	awake 10 ▼ 10 20 30 40 50 60	sleep	get Data
unkcja	Ustawienia		Opis	
ower 1anagement Zarządzanie asilaniem)	Power Tap		Konfiguracja zasilan	ia
	Period of Ti	me	Okres pozostania u (awake)	rządzenia w trybie czuwania

	Okres pozostania urządzenia w trybie uśpienia (sleep)
Measurements per hour • 1060	> Wybierz częstotliwość wykonywania pomiaru na godzinę.
igble Kliknij get data (pobie	rz dane) aby zapisać dane.

6.11.5. Zapisz/ Załaduj konfigurację – Save/Load Config

Funkcje zapisu i ładowania danych konfiguracji sprzętu oraz parametrów pomiarowych.

Extras				
Language	Date Time	LC-Display	PowerManagement	Save/Load Config
Save: Load:		Export Durchsuchen_ Upload	Keine Datei ausgewählt	
local Backup: Backup name: Backup				
unkcja	Ustawienia		Opis	
ave (Zapisz)	Export		> b Kliknij przycisk I ustawienia jako plik	E xport (Eksportuj) aby zapisać danych w formacie txt.
oad (Załaduj)	Search		> Wybierz z listy poj	przedni plik konfiguracji danych.
	δ Kliknij prz	zycisk Uploac	l (Załaduj) aby zapisac	ć ustawienia.
	Local Backu	р		
	Backup nam	ne:	> Wprowadź nazwę	lokalnego pliku z kopią zapasową.

6.12. Zarządzanie użytkownikiem

Prawa użytkownika są zaprogramowane i mogą być zmienione wyłącznie przez producenta.

6.12.1. Skróty

Lista parametrów "Wartość"	
Skrót	Wyjaśnienie
А	pole powierzchni przekroju poprzecznego przepływu
Н	całkowity poziom wody
HAir	poziom wody, mierzony przy pomocy zewnętrznego bezdotykowego ultradźwiękowego czujnika poziomu
HUS	poziom wody, mierzony przy pomocy czujnika prędkości
HWater	poziom wody, mierzony przy pomocy zewnętrznego hydrostatycznego czujnika poziomu
Q	Przepływ
STATUS	komunikat o stanie systemu pomiarowego
Salinity	Zasolenie
Signal	siła sygnału
Signal_01 Signal_19	siła sygnału pojedynczych komórek (np. Signal_01: siła sygnału komórki nr 1)
TAir	temperatura powietrza
TWater	temperatura wody
TotalVolume	całkowita objętość / spływ powierzchniowy
vCell_01 vCell_19	średnia prędkość (vm) w pojedynczych komórkach (np. vCell_01: średnia prędkość w komórce nr 1)
vm	średnia prędkość

Lista parametrów dla wyświetlacza LCD nadajnika

TimeStamp	aktualny czas
Wlan	aktywne połączenie z siecią WLAN
Ether	aktywne połączenie z siecią Ethernet / LAN
SysName	wyświetla nazwę systemową
Location	wyświetla nazwę punktu pomiarowego
Text>	wyświetla tekst

7. Serwis

7.1. Konserwacja

W przypadku prawidłowego użytkowania oraz standardowego trybu pracy narzędzie nie wymaga specjalnej konserwacji.

Należy jednak regularnie sprawdzać stan techniczny nadajnika, kabli oraz złączy kablowych w celu przedwczesnego wykrycia wszelkich uszkodzeń. Sprawdzaj poziom czystości czujnika i urządzenia pomiarowego, a w razie potrzeby usuń nagromadzony kurz i inne osady. Utrzymuj czujnik w czystości i usuwaj wszelkie zabrudzenia ostrożnie i delikatnie przecierając urządzenie ręką lub szczotką do kurzu. Nie używaj ostrych narzędzi.



Ostrzeżenie!

Pamiętaj aby zawsze odłączyć urządzenie od prądu przed rozpoczęciem czyszczenia.

7.2. Błędy

Lista błędów (w zależności od systemu pomiarowego):

Kod	Komunikat	Opis
0	failure	ogólna awaria systemu
1	velocity	błąd / awaria pomiaru prędkości
2	w water	błąd / awaria pomiaru poziomu wody (hydrostatyczny czujnik poziomu)
3	w air	błąd / awaria bezkonatktowego pomiaru poziomu wody
4	t water	błąd / awaria pomiaru temperatury wody
5	t air	błąd / awaria pomiaru temperatury powietrza
6	water level	błąd / awaria ultradźwiękowego pomiaru poziomu wody

7	v sensor communication timeout	awaria komunikacji / połączenia z czujnikiem prędkości
8	us water level	błąd / awaria ultradźwiękowego pomiaru wody
9	path 1	błąd / awaria pomiaru akustycznej ścieżki nr 1
10	path 2	błąd / awaria pomiaru akustycznej ścieżki nr 2

7.3. Wsparcie techniczne

W przypadku awarii urządzenia należy skontaktować się z naszym serwisem pod adresem mailowym: support@hydrovision.de.

Przed kontaktem ze wsparciem technicznym, proszę przygotować następujące informacje i szczegóły:

- Krótki opis błędu / awarii
- Rodzaj wyświetlanego błędu
- Dane techniczne urządzenia (patrz tabliczka znamionowa)

7.4. Zwrot / Naprawa

W przypadku zwrotu urządzenia do firmy Hydro-Vision w celu naprawy lub przeglądu, proszę stosować się do poniższych instrukcji:

- Ściągnij formularz zwrotu przepływomierza (Flow Meter Instrument Return Form IFR) z naszej strony internetowej z zakładki "Downloads": www.hydrovision.com/downloads.
- Na każde zwracane urządzenie wypełnij jeden formularz. Dostarczy nam to niezbędnych informacji i usprawni proces naprawy.
- Dołącz do przesyłki wypełniony formularz zwrotu (IFR).
- Wyczyść odpowiednio urządzenie i zapakuj je bezpiecznie.
- Prześlij paczkę na adres firmy HydroVision GmbH w Niemczech.

7.5. Utylizacja



Ostrzeżenie!

Odłącz urządzenie od prądu przed jego demontażem.



Uwaga!

Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi rozporządzeniami

prawnymi dotyczącymi utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Odpowiednia utylizacja zapobiega wystąpieniu negatywnych skutków dla zdrowia publicznego oraz środowiska i zapewnia recykling cennych surowców.

8. Dane techniczne

8.1. Okienka skanowania (SCAN Windows)

Zależnie od poziomy wody, system automatycznie dobiera wielkość komórki. Łącznie, prędkość może być mierzona w 18 komórkach. Wybrany rozmiar jest stały dla wszystkich komórek:

- > Jeśli poziom wody wynosi mniej niż 30 cm, wybierana jest komórka o rozmiarze 17 mm.
- > Jeśli poziom wody wynosi więcej niż 30 cm, wybierana jest komórka o rozmiarze 34 mm.
- > Jeśli poziom wody wynosi więcej niż 60 cm ale mniej niż 120 cm, wybierana jest komórka o rozmiarze 68 mm.
- > Jeśli poziom wody wynosi więcej niż 120 cm, wybierana jest komórka o rozmiarze 136 mm.

W przypadku braku pomiaru poziomu wody (błąd, awaria), następuje automatyczny wybór komórki o rozmiarze 136 mm aby uchwycić profil prędkości tak głęboko jak to możliwe.

Okienka skanowania				
	Rozmiar kom	iórki		
	17 mm	34 mm	68 mm	136 mm
Blanking	8,5 mm	17 mm	34 mm	68 mm
Pozycja				
1. Komórka	17 mm	34 mm	68 mm	68 mm
2. Komórka	34 mm	68 mm	136 mm	204 mm
3. Komórka	51 mm	102 mm	204 mm	340 mm
4. Komórka	68 mm	136 mm	272 mm	476 mm
5. Komórka	85 mm	170 mm	340 mm	612 mm
6. Komórka	102 mm	204 mm	408 mm	748 mm
7. Komórka	119 mm	238 mm	476 mm	884 mm
8. Komórka	136 mm	272 mm	544 mm	1020 mm
9. Komórka	153 mm	306 mm	612 mm	1156 mm
10. Komórka	170 mm	340 mm	680 mm	1292 mm

11. Komórka	187 mm	374 mm	748 mm	1428 mm
12. Komórka	204 mm	408 mm	816 mm	1564 mm
13. Komórka	221 mm	442 mm	884 mm	1700 mm
14. Komórka	238 mm	476 mm	952 mm	1836 mm
15. Komórka	255 mm	510 mm	1020 mm	1972 mm
16. Komórka	272 mm	544 mm	1088 mm	2108 mm
17. Komórka	289 mm	578 mm	1156 mm	2244 mm
18. Komórka	306 mm	612 mm	1224 mm	2380 mm



Rys. 8: Pozycja okienka skanowania dla komórki o rozmiarze 17 mm

8.2. Dane techniczne

Przetwornik	
Częstotliwość:	1 MHz
Liczba warstw:	Max. 18 warstw
Wyświetlacz:	Wyświetlacz LCD, 4 linijki, 20 znaków
Klawiatura:	4 klawisze
Komunikacja:	RS-485, WLAN GPRS, Ethernet 10/100 Mbps MODBUS
Rejestrator / pamięć:	Karta 2 GB Micro SD

Zasilanie:	85-260 V _{AC} (48-60 Hz) lub
	9-36 V _{DC}
Wejścia:	max. 4x 4 - 20 mA wejścia analogowe
	2x kanał cyfrowy
Wyjścia:	max. 4x 4 - 20 mA wyjścia analogowe
	2x kanał cyfrowy
	4x wyjście przekaźnikowe, 2x wyjście impulsowe
Temperatura pracy:	-20°C do +70°C
Klasyfikacja IP:	IP 65 EN 60529 (NEMA 4)
Materiał obudowy:	ABS, naścienny
Wymiary:	338 x 333 mm x 92 mm (długość x szerokość x wysokość)

Czujnik prędkości (czujnik połączony)		
Czujnik (ultradźwiękowy):	1 x prędkość (v)	
	1 x poziom wody (h)	
Metoda pomiaru:	Prędkość: Doppler z wiązką impulsową	
	Poziom: Czas podróży ultradźwięku	
Częstotliwość:	1 MHz	
Kąt nachylenia wiązki:	12°	
Liczba warstw:	max. 18 warstw	
Zakres pomiarowy:	Prędkość: ± 5.3 m/s	
	Poziom wody: 0.04 – 1,3 m	
	Z możliwością rozszerzenia za pomocą zewnętrznego czujnika	

	4-20 mA
Dokładność (prędkość):	± 1% wartości pomiarowej dla v i h (ultradźwięk)
	± 2% dla przepływu
Zakres temperatury	-30°C do +70°C
Długość kabla:	10 m (max. 80m)
Stężenie cząsteczek:	> 50 ppm
Klasa ochrony:	IP 68 (NEMA 6P)
Wymiary:	108 x 20 mm x 15 mm (długość x szerokość x wysokość)
Czujnik zanurzeniowy	
Czujnik zanurzeniowy Czujnik (ultradźwiękowy)	1 D prędkość dla całkowicie wypełnionych rur, łącznie z 2'' zaworem kulowym
Czujnik zanurzeniowy Czujnik (ultradźwiękowy) Metoda pomiaru	1 D prędkość dla całkowicie wypełnionych rur, łącznie z 2'' zaworem kulowym Prędkość: Doppler z wiązką impulsową
Czujnik zanurzeniowy Czujnik (ultradźwiękowy) Metoda pomiaru Częstotliwość	1 D prędkość dla całkowicie wypełnionych rur, łącznie z 2'' zaworem kulowym Prędkość: Doppler z wiązką impulsową 1 MHz
Czujnik zanurzeniowy Czujnik (ultradźwiękowy) Metoda pomiaru Częstotliwość Zakres pomiarowy (prędkość):	1 D prędkość dla całkowicie wypełnionych rur, łącznie z 2'' zaworem kulowym Prędkość: Doppler z wiązką impulsową 1 MHz ± 5,3 m/s
Czujnik zanurzeniowy Czujnik (ultradźwiękowy) Metoda pomiaru Częstotliwość Zakres pomiarowy (prędkość): Dokładność (prędkość)	1 D prędkość dla całkowicie wypełnionych rur, łącznie z 2'' zaworem kulowymPrędkość: Doppler z wiązką impulsową1 MHz± 5,3 m/sPrędkość: < 0,5% FS (v > 1 m/s przy 10°C)
Czujnik zanurzeniowy Czujnik (ultradźwiękowy) Metoda pomiaru Częstotliwość Zakres pomiarowy (prędkość): Dokładność (prędkość)	1 D prędkość dla całkowicie wypełnionych rur, łącznie z 2'' zaworem kulowymPrędkość: Doppler z wiązką impulsową1 MHz± 5,3 m/sPrędkość: < 0,5% FS (v > 1 m/s przy 10°C)Prędkość: < 0,5% FS +/- 0.0025 m/s (v < 1 m/s przy 10°C)
Czujnik zanurzeniowy Czujnik (ultradźwiękowy) Metoda pomiaru Częstotliwość Zakres pomiarowy (prędkość): Dokładność (prędkość) Materiał:	<pre>1 D prędkość dla całkowicie wypełnionych rur, łącznie z 2'' zaworem kulowym Prędkość: Doppler z wiązką impulsową 1 MHz ± 5,3 m/s Prędkość: < 0,5% FS (v > 1 m/s przy 10°C) Prędkość: < 0,5% FS +/- 0.0025 m/s (v < 1 m/s przy 10°C) Stal nierdzewna</pre>

Hyrdostatyczny czujnik poziomu		
Membrana pomiarowa:	Piezoresystywna	
Zakres pomiarowy:	0-1,5 m, 0-3,5 m, 0-7 m, 0-10 m	
Dokładność:	+/- 0.1%	

Wyjście:	4-20 mA
Temperatura działania:	-20°C do +60°C
Zasilanie:	9 - 30 V
Długość kabla:	10 m odpowietrzonego przewodu polietylenowego
Wymiary	185 x 17.5 mm (dł. X wys.)
Materiał:	Tytan

Kabel			
Zastosowanie:	Odpowiedni dla wewnętrznych i zewnętrznych instalacji jak i podziemnych instalacji		
llość par przewodów i długość (mm²):	2 mm x 2 mm x 0.22 mm ² (ekranowane pary skręcone)		
Zewnętrzna średnica:	8,6 mm		
Rezystencja pętli:	max. 186 Om/km		
Napięcie probiercze:	2000 V		
Impendacja:	100 Om		
Klasyfikacja IP:	IP68 EN 60529 (NEMA 6P)		
Wymiary:	185 x 17.5 mm (dł. x wys.)		
Rezystencja chemiczna:	Wyjątkowa rezystencja elektryczna, termalna i chemiczna (aceton, alkohol, amoniak, benzen, chlorek wapnia, siarczan wapnia, olej napędowy, płyn hydrauliczny, siarczan magnezu, mydła, sód, uryna, ocet, słona woda)		
Min. promień gięcia:	65 mm		

Zakres temperatury:	-30°C do +70°C
Długość kabla (max.).:	80 m
Waga:	4,6 kg / 100 m